



TAU 250T-4RP
Τηλεκοντρόλ 433MHz Κυλιόμενου Κωδικού

Προγραμματισμός Από Τηλεκοντρόλ σε Τηλεκοντρόλ

1. Στο ήδη λειτουργικό ασύρματο τηλεχειριστήριο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (για τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα) που χρησιμοποιείται κανονικά για τον έλεγχο της αυτοματοποίησης μέχρι το πράσινο LED να ανάψει, μετά να σβήσει, και τέλος να αρχίσει να αναβοσβήνει. Στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί.
2. Στο νέο ασύρματο τηλεχειριστήριο, πατήστε το ίδιο κουμπί που χρησιμοποιείται στο λειτουργικό ασύρματο τηλεχειριστήριο. Στο τέλος, δοκιμάστε την αυτοματοποίηση για να ελέγξετε τη λειτουργία της και επαναλάβετε τη διαδικασία όποτε απαιτείται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν ένας πομπός είναι προγραμματισμένος σε περισσότερους από ένα δέκτες, μπορεί να συμβεί ότι ο ελεγκτής της πύλης δεν ανταποκρίνεται στην εντολή. Αυτό οφείλεται σε μια ασυμφωνία μεταξύ δέκτη και πομπού. Για να επαναφέρετε την κανονική λειτουργία, ακολουθήστε τα εξής:

1. Πατήστε το κουμπί στον πομπό.
2. Αφήστε το κουμπί και περιμένετε να σβήσει το LED.
3. Εντός 5 δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα σβήσει το LED, πατήστε ξανά το κουμπί στον πομπό.

Για πομπούς που αγοράστηκαν πριν από τον Ιανουάριο του 2015, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στο παλιό πομπό (ήδη προγραμματισμένο): Κρατώντας πατημένο το 1ο κουμπί, πατήστε 3 φορές το 2ο κουμπί.
2. Το πράσινο LED σταματάει το αναβόσβημα και παραμένει αναμμένο για 1 - 2 δευτερόλεπτα.
3. Αφήστε και τα δύο κουμπιά. Το πράσινο LED αναβοσβήνει για να ενημερώσει ότι η διαδικασία προγραμματισμού έχει ενεργοποιηθεί.
4. Στο νέο πομπό: πατήστε το κουμπί που θέλετε να εκτελέσει την ίδια λειτουργία όπως στο σημείο # 3. Συνιστούμε να διατηρήσετε την ίδια σειρά κουμπιών σε όλους τους πομπούς, διαφορετικά οι νέοι πομποί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προγραμματισμό περαιτέρω νέων πομπών στο μέλλον. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία προγραμματισμού, δοκιμάστε για να ελέγξετε ότι έχει γίνει με επιτυχία. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη διαδικασία από το σημείο # 1.
5. Πάντα στον παλιό πομπό, πατήστε και κρατήστε πατημένο τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα το κουμπί που θέλετε να αντιγράψετε στον νέο πομπό.

Το τηλεχειριστήριο T-4RP μπορεί να προσαρμοστεί χρησιμοποιώντας τον προγραμματιστή TAUPROG μόνο.