



**Τηλεκοντρόλ Γκαραζόπορτας Autotech
433,92 MHz SM-50P
Κυλιόμενου Κωδικού**

Καταχώριση κωδικού στο SM-50 (αντιγραφή κωδικού από άλλο Remote Control)

Για να αντιγράψουμε έναν κωδικό στο SM-50 (αντιγραφή) από άλλο Remote Control ίδιου τύπου κάνουμε τις πιο κάτω ενέργειες.

1. Πατάμε και τα τρία μπουτόν μαζί. Το LED ανάβει συνεχώς. (Το SM-50 είναι έτοιμο για να προγραμματιστεί)
2. Αφήνουμε ελεύθερα όλα τα μπουτόν.
3. Τοποθετούμε το μπροστινό μέρος Remote Control που θέλουμε να αντιγράψουμε στο μπροστινό μέρος του SM-50.
4. Κρατώντας πατημένο το μπουτόν του SM-50 που θέλουμε να προγραμματίσουμε, πατάμε το μπουτόν του Remote Control που θέλουμε να αντιγράψουμε.
5. Όταν το Remote Control αντιγραφεί τότε ανάβει το LED του SM-50 και εκπέμπει τον κωδικό που έχουμε αντιγράψει.
6. Αφήνουμε όλα τα μπουτόν. Το SM-50 έχει προγραμματιστεί.

Καταχώριση τυχαίου κωδικού σε κάποιο πλήκτρο

Εκτός από την δυνατότητα να αντιγράψουμε άλλο ίδιου τύπου Remote Control, έχουμε την δυνατότητα να προγραμματίσουμε σε οποιοδήποτε μπουτόν κάποιον τυχαίο κωδικό. Ο τυχαίος αυτός κωδικός δημιουργείται αυτόματα από τον μικροεπεξεργαστή του SM-50 ακολουθώντας τις πιο κάτω διαδικασίες.

1. Πατάμε και τα τρία μπουτόν μαζί. Το LED ανάβει συνεχώς.
2. Αφήνουμε ελεύθερα όλα τα μπουτόν.
3. Πατάμε ξανά και τα τρία μπουτόν μαζί. Το LED ανάβει ξανά συνεχώς.
4. Αφήνουμε προσεκτικά τα μπουτόν εκτός από το μπουτόν που θέλουμε να προγραμματίσουμε. Το LED αρχίζει να αναβοσβήνει. Το κρατάμε πατημένο (περίπου για 10'') μέχρι το LED του SM-50 να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα εκπέμποντας τον τυχαίο κωδικό που έχει προγραμματίσει.
5. Αν κάτι από τα ανωτέρω δεν κάνουμε σωστά επαναλαμβάνουμε τις ανωτέρω ενέργειες από την αρχή.