



Οδηγίες Προγραμματισμού Profelmnet 86T Multi

Φέρνουμε το 86T σε διαδικασία αντιγραφής όπως φαίνεται παρακάτω

1. Πατάμε και κρατάμε σταθερά πατημένα το μπουτόν νούμερο 3 του χειριστηρίου
2. Όσο κρατάμε το μπουτόν 3 πατημένο, πατάμε στιγμιαία 3 φορές του μπουτόν νούμερο 4 και το LED του χειριστηρίου ξεκινάει να αναβοσβήνει
3. Αφήνουμε ελεύθερα τα μπουτόν 3+4
4. Φέρνουμε το χειριστήριο που θέλουμε να αντιγράψουμε κοντά στο 86T
5. Πατάμε σταθερά το μπουτόν που θέλουμε να αντιγράψουμε (παλιό χειριστήριο)
6. Πατάμε σταθερά το μπουτόν του 86T στο οποίο θέλουμε να γίνει η αντιγραφή
7. Πατάμε παρατεταμένα και τα 2 μπουτόν, μέχρι το LED του 86T να γίνει λευκό
8. Η αντιγραφή ολοκληρώθηκε