



**Τύπου Entrematic Zen4 Ditec**  
**Τηλεκοντρόλ Γκαραζόπορτας**  
**433,92 MHz**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ DITEC

1. Πηγαίνουμε κοντά στον δέκτη.
2. Πατάμε με ένα μυτερό αντικείμενο στο παλιό κοντρόλ του πελάτη, το μικρό μεσαίο κρυμμένο κουμπάκι για 5 δευτερόλεπτα (έως ότου μείνει αναμμένο το φωτάκι).
3. Πατάμε για 10 δευτερόλεπτα το πρώτο μπουτόν από το νέο κοντρόλ.
4. Το νέο κοντρόλ είναι ΕΤΟΙΜΟ.
5. Αφήνουμε το νέο κοντρόλ για 10 δευτερόλεπτα και ύστερα δοκιμάζουμε το κοντρόλ.