

Προγραμματισμός στον Δέκτη

Για να συντονίσουμε το δέκτη πατάμε το κουμπί A στιγμιαία και ανάβει ένα κόκκινο φωτάκι. Εν συνεχεία από απόσταση 1.5 μέτρου πατάμε το μπουτόν του τηλεχειριστηρίου και αυτομάτως μεταφέρεται η συχνότητα στο δέκτη.

Το ίδιο επαναλαμβάνεται για περισσότερα από ένα τηλεχειριστήρια.

