



## Τηλεκοντρόλ Γκαραζόπορτας με Τέσσερα Κανάλια CY029

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1. Πιέζουμε ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 και 2 από το χειριστήριο CY029 μέχρι το λαμπάκι να αναβοσβήσει 3 φορές. Κρατώντας πατημένο το κουμπί 1 απελευθερώνουμε το κουμπί 2 και το ξαναπατάμε 3 φορές μέχρι να δούμε το λαμπάκι να αναβοσβήνει συνέχεια. Αφήνουμε τα κουμπιά και είμαστε σε κατάσταση προγραμματισμού (όταν πατάμε ένα οποιοδήποτε κουμπί το λαμπάκι δεν πρέπει να ανάβει).

2. Στη συνέχεια από το αυθεντικό τηλεχειριστήριο πιέζουμε και κρατάμε πατημένο το κουμπί που θέλουμε να αντιγράψουμε και από το CY029 πιέζουμε και κρατάμε πατημένο το κουμπί που θέλουμε να προγραμματιστεί. Μόλις το λαμπάκι ανάψει και παραμείνει αναμμένο απελευθερώνουμε τα κουμπιά. Ο προγραμματισμός πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

### Επαναφορά Κωδικού

Πιέζουμε τα κουμπιά C και D από το CY029 μέχρι το λαμπάκι να ξεκινήσει να αναβοσβήνει και τα κρατάμε πατημένα για 8 δευτερόλεπτα. Η επαναφορά έχει πραγματοποιηθεί.