



Life Dream 433,32MHz Οδηγίες Προγραμματισμού

Προγραμματισμός στον Δέκτη

1. Διακόπτουμε το ρεύμα στον δέκτη για 10" (Εικ. 1)
2. Επανασυνδέουμε το ρεύμα (Εικ. 2)
3. Πατάμε το κουμπί όπως φαίνεται στην φωτογραφία παρακάτω (Εικ. 3)
4. Πατάμε το κουμπί που θέλουμε να προγραμματίσουμε στο καινούριο κοντρόλ.
5. Το κοντρόλ έχει προγραμματιστεί.

Εικ. 1



Εικ. 2



Εικ. 3

