



Sommer Pearl TX55-868-4 Οδηγίες Προγραμματισμού

1. Πηγαίνουμε δίπλα στη Γκαραζόπορτα.
2. Ανοίγουμε το κουτί του δέκτη
3. Πατάμε μία φορά το κουμπάκι (δεξιά στην πλακέτα)
4. Ανάβει το Led λαμπάκι
5. Πατάμε μία φορά το αντίστοιχο κουμπάκι στο νέο κοντρόλ (να είναι το ίδιο κουμπί με το παλιό κοντρόλ).
6. Σβήνει το Led λαμπάκι.
7. Το νέο σας τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο.