


## ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ




Ανοίξτε με τον προεπιλεγμένο κωδικό 0-0-0-0



Μετακινήστε το κουμπί επαναφοράς στη θέση A



Μετακινήστε τους επιλογείς στον επιθυμητό συνδυασμό



Μετακινήστε το κουμπί επαναφοράς στη θέση B. Κλείστε το πορτάκι και μπερδέψτε τους επιλογείς.