

Ρύθμιση Κωδικού Πρόσβασης



Αρχικός Κωδικός
Πρόσβασης 0000

NO:1

Βήμα 1: Εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστός, αλλάξτε το κουμπί ρύθμισης από το σημείο A στο σημείο B



NO:2

Βήμα 2: Εναλλάξτε τον τροχό κωδικού πρόσβασης και προσαρμόστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε

NO:3

Βήμα 3: Επιστρέψτε στο κουμπί ρύθμισης, αλλάξτε το κουμπί από το B πίσω στο A. Ο νέος κωδικός έχει οριστεί, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε.

