



GiBiDi MAKO TX 4CH

Τηλεκοντρόλ Γκαραζόπορτας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:

Μέθοδος 1η

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δέκτη σας και πιέστε το κουμπί προγραμματισμού μέχρι να ανάψει το led. Τώρα έχετε 10 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε το επόμενο βήμα.
2. Πιέστε το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε στο τηλεχειριστήριό σας για 1 δευτερόλεπτο και αφήστε το.
3. Το τηλεκοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί

Μέθοδος 2η (απαιτεί ένα κοντρόλ GiBiDi που να λειτουργεί ήδη)

1. Σταθείτε σχετικά κοντά στον δέκτη.
2. Πάρτε ένα κοντρόλ GiBiDi που ήδη λειτουργεί και πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά "1" και "2" και κρατήστε τα πατημένα για 5 δευτερόλεπτα. Τώρα έχετε 10 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε το επόμενο βήμα.
3. Πιέστε το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε στο τηλεχειριστήριό σας για 1 δευτερόλεπτο και αφήστε το.
4. Το κοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί.