



King Gates Stylo 2K Τηλεκοντρόλ Γκαραζόπορτας Οδηγίες Προγραμματισμού

1. Πατάμε το κουμπί Radio μέχρι να ανάψει το αντίστοιχο κόκκινο λαμπάκι (RADIO) στην πλακέτα.
2. Πατάμε το κουμπί που θέλουμε στο καινούργιο τηλεχειριστήριο το φωτάκι θα αναβοσβήσει και μετά θα παραμείνει σταθερό επάνω στην πλακέτα.
3. Για να βγούμε από την διαδικασία του προγραμματισμού στη πλακέτα κρατάμε πατημένο το κουμπί Radio μέχρι να σβήσει το αντίστοιχο λαμπάκι στην πλακέτα.