

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

- Το τηλεχειριστήριο έχει 10 μικροδιακόπτες από το 0 έως το 9. Μετακινώντας τους μικροδιακόπτες στη θέση "ON" ή "OFF" επιλέγουμε τον επιθυμητό κωδικό.
- Αυτός ο κωδικός θα πρέπει να αντιστοιχεί στον κωδικό που είναι καταχωρημένος στη μνήμη του δέκτη.
- Σταθερός εργοστασιακός κωδικός: "ON" οι μονοί αριθμοί.