



Seav Be Happy RS2N Τηλεκοντρόλ γκαραζόπορτας Κυλιόμενου Κωδικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΔΕΚΤΗ:

1. Ανοίγουμε το κάλυμμα του δέκτη.
2. Στον πίνακα του δέκτη πάταμε το κουμπί προγραμματισμού(ENR,PROG,REC) για περίπου ένα δευτερόλεπτο.
3. Το LED φωτάκι θα ανάψει ή θα αναβοσβήνει
4. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί θέλετε απο το νέο σας κοντρόλ για ένα δευτερόλεπτο.
5. Αφήνοντας το κουμπί του τηλεκοντρόλ η λυχνία LED θα σβήσει (μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα)
6. Το τηλεκοντρόλ σας έχει προγραμματιστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής πρέπει οι μπαταρίες λιθίου 3Vdc (CR 2032) αντικαθίστανται κάθε 2 χρόνια.
- Για την αντικατάσταση των μπαταριών ακολουθήστε τις οδηγίες του παρακάτω σχήματος ή επισκεφθείτε το κατάστημά μας και ένας εξειδικευμένος τεχνικός θα είναι στη διάθεσή σας.
- Η παλιά μπαταρία πρέπει να ρίχνεται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης

