



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101759 | Μοντέλο: 04395

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται στενά κατά τη χρήση της συσκευής.

- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή, ή τα μη-αναιρούμενα εξαρτήματα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές. Εάν έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής βοήθειας της Cecotec για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- **Προειδοποίηση:** Η λανθασμένη ή ακατάλληλη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη για το χρήστη και να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά δεν υπερβαίνουν τα 600 ml στην επιφάνεια του δοχείου ανάμειξης.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν αγγίξετε το καλώδιο ή το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν να αλλάξετε αξεσουάρ ή κοντινά μέρη που κινούνται κατά τη χρήση.
- Βγάzte πάντοτε το φις από την πρίζα της συσκευής εάν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Φυλάξτε την συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από την εμβέλειά τους.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένη σωματική ικανότητα, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναφέρεται στη σήμανση του προϊόντος και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το βύσμα ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τραβάτε ή καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίξει καυτές επιφάνειες.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας ή του πάγκου εργασίας.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με τη βοήθεια ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Τραβήξτε το φις, όχι το καλώδιο, για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχουν παρασχεθεί από την Cecotec, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν και να προκαλέσει τραυματισμούς.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια στεγνή, σταθερή, επίπεδη, θερμική ανθεκτική επιφάνεια.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για να διασφαλιστεί η λειτουργία της συσκευής
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Μην πλένετε το κύριο σώμα της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.



- Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ με σκληρά τρόφιμα, όπως κόκαλα, ξηρούς καρπούς χωρίς κέλυφος, κατεψυγμένα κρέατα κ.λπ. τις λεπίδες ή το μοτέρ.
- Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ με καυτά ή βραστά υγρά. Αφήστε τα να κρυώσουν πριν τα επεξεργαστείτε.
- Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή προσωπικούς τραυματισμούς που προέρχονται από κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

## 1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. Καπάκι στεγανότητας
2. Κύπελλο
3. Συγκρότημα λεπίδας
4. Βάση μπλέντερ
5. Κουμπί λειτουργίας
6. Καλώδιο τροφοδοσίας

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** τα γραφικά στο παρόν εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς με τη συσκευή.

## 2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή κατά τη μεταφορά της στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν οποιοδήποτε κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

### Περιεχόμενο κουτιού

Ανάλογα με το προϊόν που αγοράσατε, τα περιεχόμενα του κουτιού θα διαφέρουν.

- Για το μοντέλο Power Titanium 300, στο κουτί θα βρείτε το μπλέντερ με το κύπελλο και το καθώς και το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

- Για το μοντέλο Power Titanium 300 EasyGo, θα βρείτε τα ίδια περιεχόμενα με αυτά του προηγούμενου μοντέλου, αλλά με ένα επιπλέον κύπελλο και δύο σωλήνες ψύξης.

## 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τοποθετήστε το κύπελλο σε μια επίπεδη επιφάνεια. Στη συνέχεια, προσθέστε τα επιθυμητά συστατικά στο φλιτζάνι μέχρι το σήμα MAX.

2. Συνδέστε το συγκρότημα λεπίδας στο άνοιγμα του κυπέλλου. Γυρίστε το κύπελλο ανάποδα και τοποθετήστε το στη βάση του μπλέντερ χρησιμοποιώντας τα βέλη ως οδηγό. Πιέστε το κύπελλο πάνω στη βάση. Με ένα μόνο άγγιγμα, το μπλέντερ θα αρχίσει να λειτουργεί. Για να λειτουργήσετε το μπλέντερ χωρίς χέρια, απλά στερεώστε το κύπελλο στη βάση γυρίζοντάς το δεξιόστροφα. Το μπλέντερ θα σταματήσει όταν σταματήσετε να πιέζετε το κύπελλο στη βάση ή όταν το ξεκλειδώσετε από τη βάση. Γυρίστε το μπουκάλι ανάποδα και τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια.

3. Αντικαταστήστε το συγκρότημα λεπίδων με το καπάκι.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** αποφύγετε να αγγίξετε τις αιχμηρές λεπίδες. Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφαιρέστε τα συστατικά που εμποδίζουν τις λεπίδες με μια σπάτουλα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην γεμίζετε το κύπελλο πάνω από το σημάδι MAX.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην γεμίζετε ποτέ το φλιτζάνι με καυτά συστατικά που είναι πιο ζεστά από 60 °C.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην αφήνετε το μπλέντερ να λειτουργεί για περισσότερο από 1 λεπτό κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε. Εάν, μετά από 1 λεπτό, τα συστατικά δεν έχουν ακόμη αναμειχθεί πλήρως, απενεργοποιήστε το μπλέντερ και περιμένετε άλλο ένα λεπτό πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε.



### Σωλήνες ψύξης

Οι σωλήνες ψύξης χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση του μείγματος σε χαμηλή θερμοκρασία μετά την ανάμειξη. Για να τους χρησιμοποιήσετε, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Γεμίστε τους σωλήνες ψύξης με νερό, κλείστε τους και αφήστε τους στην κατάψυξη για 12 έως 24 ώρες.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** μην τους γεμίζετε μέχρι πάνω, καθώς η διαστολή του πάγου θα μπορούσε να προκαλέσει το σπάσιμό τους.

2. Περιστρέψτε το κύπελλο για να το ξεκλειδώσετε και αφαιρέστε το από τη βάση. Ξεβιδώστε το συγκρότημα της λεπίδας, βιδώστε το σωλήνα ψύξης στο καπάκι και κλείστε ξανά το κύπελλο χρησιμοποιώντας το καπάκι.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** για να συνδέσετε το σωλήνα ψύξης στο καπάκι, πιέστε το εσωτερικό του καπακιού και περιστρέψτε χωρίς υπερβολική δύναμη. Εικ. 2

## 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για ευκολία στον καθαρισμό, σας συνιστούμε να καθαρίζετε το κύπελλο και τις λεπίδες αμέσως μετά την χρήση. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγάρια ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή. Ποτέ μην βυθίζετε τη βάση του μπλέντερ σε νερό ή να την πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.

1. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αφαιρέστε τα αποσπώμενα μέρη.

2. Πλύνετε τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό και ξεπλύνετε τα καλά κάτω από τρεχούμενο νερό. Μπορείτε επίσης να πλύνετε το κύπελλο στο πλυντήριο πιάτων.

3. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τη λαστιχένια στεγανοποίηση από το συγκρότημα λεπίδων και ξεπλύνετε την με νερό.

4. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τη βάση του μπλέντερ.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** για να καθαρίσετε τους σωλήνες ψύξης, απλά προσθέστε λίγο σαπούνι και νερό στο εσωτερικό τους και ανακινήστε τους για μερικά δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα σαπουνιού. Στη συνέχεια, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε ξανά.

## 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 04395/03907

Προϊόν: Power Titanium 300 μπλέντερ μιας δόσης/ Power Titanium 300 EasyGo μιας δόσης μπλέντερ

Τάση: 220 - 240 V

Συχνότητα: 50/60 Hz

Ισχύς: 300 W

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

## 7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....
Ημερομηνία Αγοράς.....
Τύπος Συσκευής:.....
Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:.....
Κατάστημα Πώλησης:.....
Υπογραφή / Σφραγίδα

**Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:**

**ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE**

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

**Κωδικός: 101759**

**CECOTEC ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΓΙΑ SMOOTHIE POWER TITANIUM 350 350W 04395**

**Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.**

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

[www.zazopoulossa.gr](http://www.zazopoulossa.gr) | [zinfo@zazopoulossa.gr](mailto:zinfo@zazopoulossa.gr)

Κατασκευάζεται στην Κίνα