



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικοί: 102435-102405 | Μοντέλα: 08251-8258

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα έχει γείωση.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Ελέγξτε το καλώδιο ρεύματος τακτικά για ορατές ζημιές. Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη συσκευή. Μην τη χρησιμοποιείτε για θέρμανση ρούχων.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος μετά την απενεργοποίηση της συσκευής. Μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με τον θερμαντήρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτα υλικά ή υγρές επιφάνειες όπου μπορεί να πέσει ή να ριχτεί σε νερό. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό και άλλη υγρή. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται αμέσως κάτω από μια πρίζα.
- Η επιφάνεια του προϊόντος θα φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αποφύγετε την επαφή του δέρματος με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη θερμαντική συσκευή κοντά σε μπάνιο, ντους ή πισίνα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αν έχει πέσει ή παρουσιάζει ορατά σημάδια βλάβης.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρούς χώρους αν υπάρχουν άτομα σε αυτούς τους χώρους που δεν κατανοούν τους κινδύνους της συσκευής, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: για να αποφευχθεί η πυρκαγιά, κρατήστε υφάσματα, κουρτίνες και οποιοδήποτε εύφλεκτο υλικό τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από την έξοδο αέρα.
- Ο θερμαντήρας πρέπει να εγκατασταθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η πρίζα να είναι προσβάσιμη.
- Αυτός ο θερμαντήρας δεν μπορεί να εγκατασταθεί ως ενσωματωμένος θερμαντήρας. Πάντα να τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας.
- Πριν από τις ψυχρές περιόδους και μετά από αρκετές ημέρες ή μήνες που η συσκευή έχει παραμείνει απενεργοποιημένη, καθαρίστε την προσεκτικά πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Οι αλλαγές θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσουν ήχους στον θερμαντήρα. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία.
- Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Δεν γίνεται αποδεκτή καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή προσωπικούς τραυματισμούς που προκύπτουν από κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.



- Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών θα πρέπει να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο όταν έχει τοποθετηθεί στη φυσιολογική της, προορισμένη θέση λειτουργίας και αν έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται ή επιτηρούνται συνεχώς από υπεύθυνο ενήλικα. Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν, να ρυθμίζουν ή να καθαρίζουν τη συσκευή και δεν πρέπει να εκτελούν εργασίες συντήρησης.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: μερικά από τα μέρη του προϊόντος μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Ρυθμιστής ισχύος
2. Κουμπί θερμοκρασίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι γραφικές απεικονίσεις σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχεδιαστικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς στη συσκευή.

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή κατά τη μεταφορά της στο μέλλον. Σε περίπτωση που το αρχικό πακέτο απορριφθεί, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται κατάλληλα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα που αναφέρονται στις οδηγίες, υπάρχουν μέσα στη συσκευασία και είναι σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο κομμάτι ή είναι σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ρυθμιστής ισχύος

- Αποσύνδεση: θέση 0.
- Λειτουργία ανεμιστήρα: επιλέξτε την πρώτη θέση.
- Θέρμανση με μειωμένη ισχύ: γυρίστε τον επιλογέα (δεξιά) στη δεύτερη θέση.
- Θέρμανση πλήρους ισχύος: γυρίστε τον επιλογέα (δεξιά) στην τρίτη θέση.

Κουμπί θερμοκρασίας

Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας δεξιόστροφα για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και αριστερόστροφα για να τη μειώσετε.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πάντα αποσυνδέετε το βύσμα από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της συσκευής.



- Καθαρίζετε συχνά τις γρίλιες εισόδου και εξόδου αέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά, σκόνες ή διαλύτες.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 08251/08258

Προϊόν: ReadyWarm 2000 Max Dual Black/White

Ισχύς: 2000W

Τάση: 220-240 V~

Συχνότητα: 50/60 Hz

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Θερμική ισχύς	Τύπος θέρμανσης, μόνο για ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης τοπικών χώρων (μοναδική επιλογή)				
Ονομαστική	Θερμική Απόδοση	P _{nom}	2.0	kW	Χειροκίνητος έλεγχος φόρτισης θερμότητας με ενσωματωμένο θερμοστάτη [όχι]
Ελάχιστη	Θερμική Απόδοση	P _{min}	1.0	kW	Χειροκίνητος έλεγχος φόρτισης θερμότητας με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή εξωτερικής θερμοκρασίας [όχι]
Μέγιστη	Συνεχής Θερμική Απόδοση	P _{max}	2.0	kW	Ηλεκτρονικός έλεγχος φόρτισης θερμότητας με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή εξωτερικής θερμοκρασίας [όχι]
Κατανάλωση ηλεκτρικής	Θερμική απόδοση με υποβοηθούμενο	[όχι]	↓		



Στην ονομαστική	Θερμική Απόδοση	elmax	0,000	kW	Τύπος θέρμανσης/ έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου (μοναδική επιλογή)
Στην ελάχιστη	Θερμική Απόδοση	elmin	0,000	kW	Μονοβάθμια θερμική απόδοση και χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου [όχι]
Σε κατάσταση αναμονής	eISB	0,000	kW	Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες, χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου [όχι]	

Με μηχανικό θερμοστάτη	Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου	[ναι]			
Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη	Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]			
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης	Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου με ημερήσιο χρονοδιακόπτη	[όχι]			
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης	Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου με εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη	[όχι]			



Item	Symbol	Value	Unit
Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου, με ανίχνευση παρουσίας		[όχι]	
Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου, με ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου		[όχι]	
Με επιλογή ελέγχου από απόσταση		[όχι]	
Με έλεγχο προσαρμοσμένης εκκίνησης		[όχι]	
Με περιορισμό χρόνου εργασίας		[όχι]	
Με αισθητήρα μαύρης λάμπας		[όχι]	

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.



Το σύμβολο «κάδος» με εμφανή διαγραφή επί του προϊόντος, σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας για ορθή διάθεση/ απόρριψη της συσκευής. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να διατεθούν / απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τις σχετικές οργανώσεις ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και των μπαταριών τους.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς, πάντα με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας, από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες μ' αυτήν, ούτε και για άλλες βλάβες που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως, συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.



Επίσημο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC στην Ελλάδα:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Διεύθυνση: Αμφιαράου 147, Αθήνα 104 43

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Email: info@manolopoulos-service.com

Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr