



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101867 | Μοντέλο: 04209

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Εάν η συσκευή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε μπάνιο, πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς η γειτνίαση με το νερό θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο ακόμη και με τη συσκευή απενεργοποιημένη.
- Ως πρόσθετη προστασία, συνιστάται να υπάρχει μια συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος (RCD/ ρελέ) με αυτόματη αναγνώριση σφάλματος λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.



- Αυτό το εικονίδιο σημαίνει ότι η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μπανιέρα, ντους ή δεξαμενή γεμάτη με νερό.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή άλλα δοχεία γεμάτα νερό.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε άλλο μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή μην εκθέσετε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή την ενεργοποίηση της συσκευής.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για εμφανείς φθορές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Βεβαιωθείτε ότι οι εισοδοί και οι έξοδοι αέρα δεν είναι φραγμένες. Αν είναι μπλοκαρισμένες, η συσκευή θα ενεργοποιήσει το σύστημα προστασίας από την υπερθέρμανση.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος αμέσως μετά τη χρήση.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως από την πρίζα σε περίπτωση μιας εκ των ακόλουθων περιστάσεων: μη φυσιολογική λειτουργία, χρειάζεται καθαρισμό ή/και μετά τη χρήση.
- Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα από την είσοδο αέρα για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Κρατήστε το πρόσωπό σας, το λαιμό και το τριχωτό της κεφαλής μακριά από τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε οποιαδήποτε επιφάνεια ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε περούκες, φυσικές επεκτάσεις μαλλιών, ψεύτικα μαλλιά ή τρίχες ζώων.



- Η είσοδος αέρα εξασφαλίζει τον καλό αερισμό της συσκευής. Μην την καλύπτετε και μην την εμποδίζετε, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Ακροφύσιο συγκεντρωτή
2. Ιονιστής
3. Κουμπί πυροδότησης ψυχρού αέρα
4. Πτυσσόμενη λαβή
5. Επιλογέας ταχύτητας και θερμοκρασίας
6. Δακτύλιος ανάρτησης
7. Θήκη μεταφοράς
8. Διαχυτής

Εικ.2

1. Ταχύτητα Turbo και μέγιστη θερμοκρασία
2. Ταχύτητα τούρμπο και μέση θερμοκρασία
3. Χαμηλή ταχύτητα και χαμηλή θερμοκρασία
4. Απενεργοποίηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά στο παρόν εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Πάρτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορρίπτεται, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν οποιοδήποτε κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτό το πιστολάκι μαλλιών απελευθερώνει ιόντα, τα οποία προστατεύουν τα μαλλιά, το δέρμα και σφραγίζουν τα πετσάκια για την απόλυτη φροντίδα των μαλλιών σας κατά τη διάρκεια της χρήσης.

1. Λούστε και περιποιηθείτε τα μαλλιά σας.
2. Στεγνώστε τα μαλλιά σας με μια πετσέτα και χτενίστε τα.
3. Τοποθετήστε το επιθυμητό αξεσουάρ (ακροφύσιο συμπίκνωσης ή φυσούνα) στο μπροστινό μέρος του στεγνωτήρα μαλλιών.
4. Συνδέστε τη συσκευή σε μια παροχή ρεύματος. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας βρίσκεται πάντα στη θέση off.
5. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας.
6. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα αέρα.

Λειτουργία Cool shot

- Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται πατώντας η κουμπί cool shot μία φορά. Το πιστολάκι μαλλιών θα αρχίσει να παράγει δροσερό αέρα. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για το χρονικό διάστημα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, αφήστε το όταν τελειώσετε.

- Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

- Αφήστε το να κρυσταλλώσει εντελώς πριν το καθαρίσετε ή το αποθηκεύσετε.



Προειδοποίηση: Εάν το προϊόν υπερθερμανθεί, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος και αφήστε το να κρυώσει για μερικά λεπτά. Πριν το ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν χνούδια, τρίχες ή άλλα αντικείμενα που εμποδίζουν το πλέγμα ή την είσοδο αέρα.

Λειτουργία αναδίπλωσης

Αυτό το πιστολάκι μαλλιών διαθέτει λειτουργία αναδίπλωσης. Διπλώστε το πιστολάκι μαλλιών σπρώχνοντας τη λαβή προς τα μέσα και μεταφέρετέ το ή αποθηκεύστε το εύκολα. (Εικ. 3)

Συμβουλή

Η φυσούνα μαλλιών έχει σχεδιαστεί για να στεγνώνει ίσια ή σγουρά μαλλιά.

- Για να αυξήσετε τον φυσικό όγκο των μαλλιών ή να ενισχύσετε τις μπούκλες, κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση, καθώς τη χρησιμοποιείτε. (Εικ. 4)
- Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε όγκο στις ρίζες, τοποθετήστε τις άκρες της φυσούνας ανάμεσα στα μαλλιά, και μόλις έρθουν σε επαφή με το τριχωτό της κεφαλής, μετακινήστε το πιστολάκι σε κύκλους για να διανεμίσετε τη θερμότητα. (Εικ. 5).

Προειδοποίηση

Η λακ μαλλιών περιέχει εύφλεκτες ουσίες. Μην τη χρησιμοποιείτε ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή την επισκευή της.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό υγρό πανί με λίγο νερό για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος.
- Στεγνώστε καλά τη συσκευή με χαρτί υγείας μετά τον καθαρισμό της.
- Καθαρίζετε περιοδικά τη σκόνη και τα μαλλιά που μπορεί να εμποδίζουν τη γρίλια και την είσοδο ή την έξοδο αέρα. Για να τον καθαρισμό ευκολότερα, αφαιρέστε τη γρίλια εισαγωγής αέρα. (Εικ. 6).
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην την εκθέτετε σε νερό κατά τον καθαρισμό της.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 04208/04209

Προϊόν: Bamba IoniCare 5450 Power&Go Pro Ice/ Bamba IoniCare 5450 Power&Go Pro Fire

Ισχύς και τάση: 2000 W-2400 W, 220V-240V ~, 50-60Hz

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....
Ημερομηνία Αγοράς.....
Τύπος Συσκευής:.....
Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:.....
Κατάστημα Πώλησης:.....
Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

K.A. ZAZOPOYLOS A.E.B.E.

Σαυφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr