



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 102051/102052 | Μοντέλο: 05284/05285

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Μη στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος με κανένα τρόπο.
- Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας.
- Μη φέρνετε σε επαφή τη συσκευή με καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο θα πρέπει να αντικατασταθεί από το εξουσιοδοτημένο service της Cecotec.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Μην την τοποθετείτε πάνω σε χαλιά.
- Η συγκέντρωση του ατμού μπορεί να επηρεαστεί από τον τύπο του νερού, την υγρασία, τη θερμοκρασία και την κατεύθυνση του ανέμου. Καθαρίστε τη δεξαμενή κάθε 3 ημέρες.
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με 100% φυσικά αιθέρια έλαια. Μην χρησιμοποιείται αυτά που περιέχουν χημικά, μπαχαρικά ή ρύπους, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, πηγές θερμότητας, κλιματιστικό ή ανεμιστήρες.
- Χρησιμοποιήστε μόνο νερό βρύσης ή εμφιαλωμένο.
- Μην μετακινείτε και μην καλύπτετε το προϊόν ενώ λειτουργεί.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις ή εξοπλισμό μουσικής.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν εκπέμπει ασυνήθιστες μυρωδιές ή ήχους.
- Μην αφήνετε τον ατμό να έρθει σε άμεση επαφή με έπιπλα, ρούχα, τοίχους ή άλλα εμπόδια.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service της Cecotec.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών αρκεί να βρίσκονται κάτω από συνεχή επίβλεψη.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

### 1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Έξοδος ατμού          | 5. Βάση           |
| 2. Επάνω κάλυμμα         | 6. Πρίζα          |
| 3. Χρονοδιακόπτης On/Off | 7. Δεξαμενή νερού |
| 4. Φως                   | 8. Είσοδος αέρα   |

### 2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί.

Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας και φυλάξτε το κουτί.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν παρατηρήσετε ορατά σημάδια ζημιάς επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service της Cecotec.



### 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη επιφάνεια και αφαιρέστε το πάνω καπάκι (σχ. 2).
- Συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος στην ειδική υποδοχή στο κάτω μέρος της συσκευής (σχ. 3).
- Χρησιμοποιήστε μια μεζούρα για να ρίξετε νερό ή αιθέρια έλαια στη συσκευή. Στη συνέχεια προσθέστε 2-3 σταγόνες αιθέριου ελαίου ανά 100ml (σχ. 4).
- Χρησιμοποιήστε το καπάκι για να κλείσετε ξανά τη μονάδα. (σχ. 5).
- Εισάγετε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα.

#### Περιγραφή πλήκτρων.

##### Πλήκτρο ενεργοποίησης

Η συσκευή θα ηχήσει 2 φορές μετά την ενεργοποίηση και θα αρχίσει να εκπέμπει καπνό.

Πιέστε παρατεταμένα το ίδιο πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η διακοπτόμενη λειτουργία λειτουργεί κάθε 10 δευτερόλεπτα.

##### Πλήκτρο φωτισμού

Πιέστε το πλήκτρο μια φορά για να ανάψετε το φωτισμό. Το χρώμα θα αλλάζει αυτόματα. Πιέστε ξανά για να ρυθμίσετε το τρέχον χρώμα ως σταθερό. Πιέστε το πλήκτρο αυτό παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε το LED.

##### Κουμπί On/Off/Χρονοδιακόπτης

- Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον ατμό. Η κίτρινη λυχνία θα ανάψει.
- Πατήστε ξανά το κουμπί για να επιλέξετε το χρονοδιακόπτη: 1 ώρα, 3 ώρες, απενεργοποίηση.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα. Εικ. 7

- Εάν το προϊόν χτυπηθεί ή ανατραπεί:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος.
2. Αφαιρέστε το επάνω καπάκι και αδειάστε το υπόλοιπο νερό από το εσωτερικό.
3. Ανακινήστε απαλά τη μονάδα και αφήστε την να στεγνώσει φυσικά για, τουλάχιστον, 24 ώρες.

Εικ.8

##### Προειδοποιήσεις

Εάν η συσκευή εξαντληθεί ή δεν υπάρχει αρκετό νερό, ο διαχύτης και οι φωτεινές ενδείξεις του θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

##### Προειδοποιήσεις

- Μην προσθέτετε νερό ενώ το προϊόν λειτουργεί.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό θερμοκρασίας άνω των 40 °C.

### 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Σιγουρευτείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το προϊόν από την παροχή ρεύματος, όταν το καθαρίζετε ή όταν γεμίζετε τη δεξαμενή.
- Μετά από κάθε 5-6 χρήσεις, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το καθαρίσετε:
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το επάνω καπάκι.
- Αδειάστε το νερό που έχει απομείνει μέσω του ακροφυσίου εκκένωσης.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί με κάποιο καθαριστικό για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος του διαχυτήρα.
- Εάν το εσωτερικό μέρος είναι βρώμικο, αφαιρέστε το εσωτερικό κάλυμμα για να το καθαρίσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή λιπαντικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το προϊόν, καθώς αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.
- Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το υπόλοιπο νερό και αποθηκεύστε το σε ασφαλές μέρος.

##### Προειδοποίηση

Μην ρίχνετε το υπόλοιπο νερό μέσα από την είσοδο αέρα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος. Το νερό μπορεί να κυθεί μέσω της εξόδου νερού, προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά στο προϊόν. Εικ. 9



## 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05282/05283

Προϊόν: Aroma 300 Yang

Ισχύς: 15,6 W

Τάση και συχνότητα: 100-240 V, 50/60 Hz

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

## 7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να

συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....
Ημερομηνία Αγοράς.....
Τύπος Συσκευής:.....
Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:.....
Κατάστημα Πώλησης:.....
Υπογραφή / Σφραγίδα

**Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:**  
**ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE**  
**A Αμφιαράου 147, ΤΚ104 43, Σεπόλια, Αθήνα**  
**T 2108213542**

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 102051/102052

**CECOTEC ΗΛΕΚΤ. CURE ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ-ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΘΘΕΡΑΠΕΙΑΣ AROMA 300 YANG ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 300ml 05282**  
**CECOTEC ΗΛΕΚΤ. ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ PURE AROMA 300 YIN ΒΕΓΚΕ 300ML 05283**

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

[www.zazopouloussa.gr](http://www.zazopouloussa.gr) | [zinfo@zazopouloussa.gr](mailto:zinfo@zazopouloussa.gr)

**Κατασκευάζεται στην Κίνα**