



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101809 | Μοντέλο: 05501

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ελέγξτε εάν η τάση στην ετικέτα χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην τάση δικτύου στο σπίτι σας.
- Ποτέ μην βυθίζετε το σίδερο, το καλώδιο, ή τα μη-αφαιρούμενα εξαρτήματα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν αγγίξετε το καλώδιο ή το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Μην τραβάτε ή μεταφέρετε το σίδερο από το καλώδιο τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε τη λαβή. Μην κλείνετε το καλώδιο ανάμεσα σε πόρτες και μην το τραβάτε γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε, έστω και για λίγο, και ότι είναι τοποθετημένη σε σταθερή βάση. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή τραβήξτε τη από το βύσμα και όχι από το καλώδιο.
- Το σίδερο είναι μόνο για οικιακή χρήση. Μην τον χρησιμοποιείτε σε επαγγελματικούς ή εξωτερικούς χώρους.
- Για προστασία από εγκαύματα ή τραυματισμούς, μην σιδερώνετε τα υφάσματα ενώ τα φοράτε.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν είναι εγκεκριμένα από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
- Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια.
- Η συσκευή θα φτάσει υψηλές θερμοκρασίες όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Μην αγγίζετε ποτέ την πλάκα με το χέρι και μη τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα για να αποφύγετε ατύχημα.
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν παρατηρήσετε φωτιά ή καπνό.
- Το σίδερο δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν φύγετε από το δωμάτιο.
- Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα πριν γεμίσετε το δοχείο με νερό.
- Το καπάκι του δοχείου νερού δεν πρέπει να είναι ανοιχτό όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Συνιστάται η χρήση νερού βρύσης. Εάν η περιεκτικότητα του νερού της βρύσης σε ασβέστη είναι πολύ υψηλή, χρησιμοποιήστε ένα μείγμα που αποτελείται από 50 % νερό βρύσης και 50 % νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία. Μην χρησιμοποιείτε μόνο νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία.
- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα όταν αγγίζετε θερμαινόμενα μεταλλικά μέρη, ζεστό νερό ή ατμό. Να είστε προσεκτικοί όταν γεμίζετε ή γυρίζετε ανάποδα το σίδερο ατμού γιατί μπορεί να διαρρεύσει ζεστό νερό.
- Ο ατμός που απελευθερώνεται είναι καυτός και επομένως επικίνδυνος. Ποτέ μην κατευθύνετε τον ατμό προς ανθρώπους ή ζώα.
- Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια. Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία είναι τοποθετημένη είναι σταθερή.
- Η διατήρηση του σιδήρου στη μέγιστη θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό. Αυτό δεν θα επηρεάσει την απόδοση της συσκευής.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής, οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με της οδηγίες χρήσης. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη μετακινήσετε και την καθαρίσετε. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει εντελώς πριν το καθαρίσετε ή το αποθηκεύσετε.
- Οι καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και τις οδηγίες χρήσης της σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Η Cecotec δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από μη ορθή χρήση της συσκευής. Οποιαδήποτε χρήση που δεν συμμορφώνεται με αυτές τις οδηγίες καθιστά μη έγκυρη την εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή.
- Στείλτε το σίδερο σε έναν αντιπρόσωπο επισκευής εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή.



- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα με ικανότητα, εμπειρία και κοινή λογική. Για τα άτομα που μπορεί να κινδυνεύουν, πρέπει να επιβλέπονται από υπεύθυνους ενήλικες ώστε να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. Ακροφύσιο ατμού
2. Δεξαμενή νερού βάσης
3. Βάση δεξαμενής νερού
4. Δεξαμενή νερού κύριου σώματος
5. Χειρολαβή
6. Σκανδάλη
7. Οθόνη
8. Κύριο σώμα
9. Βούρτσα

Σημείωση:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς με τα συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο ώστε να προστατεύεται κατά τη μεταφορά της. Βγάλτε τη συσκευή έξω από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλες στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή όταν τη μεταφορά της στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.
- Αφαιρέστε οποιοδήποτε αυτοκόλλητο ή προστατευτικό στοιχείο από την κεφαλή του ατμοποιητή.
- Ξετυλίξτε και ισιώστε το καλώδιο.
- Εγκαταστήστε όλα τα εξαρτήματα σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, γεμίστε το δοχείο νερού με νερό και, στη συνέχεια, σιδερώστε δύο φορές ένα κομμάτι ύφασμα απορριμμάτων για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα. Υπάρχει θα παραχθούν λίγα σταγονίδια για την πρώτη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε το όρθιο σίδερο για πρώτη φορά, αφήστε το να εκπέμψει ατμό για λίγα λεπτά για να απομακρύνει τις ακαθαρσίες και τις άσχημες οσμές που ακολουθούν με τη διαδικασία κατασκευής.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εξαρτήματα και αξεσουάρ

- Βούρτσα: βοηθά στην αφαίρεση των τσακίσεων από τα ρούχα.
- Κύριο σώμα: βασικό μέρος που παράγει ατμό για τον καθαρισμό και το σιδέρωμα των ρούχων.
- Ενδεικτική λυχνία: όταν συνδέετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει και στη συνέχεια θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ατμού μόλις η ενδεικτική λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει.
- Κουμπί: όταν η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη, πατήστε αυτό το κουμπί για να κάνετε τη συσκευή να ψεκάσει ατμού.
- Χειρολαβή: κρατήστε τη συσκευή σε αυτό το μέρος για να ελέγξετε τη γωνία ψεκασμού ατμού.
- Δεξαμενή νερού: μπορείτε να την αφαιρέσετε για να την ξαναγεμίσετε.
- Βάση δεξαμενής νερού: χρησιμοποιείται για τη στήριξη του κύριου σώματος και για να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού του κύριου σώματος με νερό.
- Ακροφύσιο ατμού: αυτό είναι το μέρος μέσω του οποίου εκπέμπεται ατμός για το σιδέρωμα των ρούχων.



Πλήρωση της δεξαμενής νερού της βάσης

Εικ. 2

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού από τη βάση και ανοίξτε το καπάκι εισαγωγής νερού. Εικ. 2
2. Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό και κλείστε το καπάκι.
3. Τοποθετήστε το κύριο σώμα στη βάση και πιέστε ελαφρά προς τα κάτω. Η δεξαμενή νερού του κύριου σώματος θα γεμίσει αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού, η χρήση αποσταγμένου ή αφαλατωμένου νερού συνιστάται για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
- Ποτέ μην γεμίζετε τη δεξαμενή νερού με ζεστό νερό.
- Εάν η δεξαμενή νερού στο κύριο σώμα δεν είναι εντελώς γεμάτη κατά την πρώτη χρήση, ανακινήστε απαλά τη βάση της μονάδας για να απαλλαγείτε από τον αέρα που προκαλεί απόφραξη στους αγωγούς.

Γέμισμα της δεξαμενής νερού του κεντρικού σώματος

Εικ. 3

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού από το κύριο σώμα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα εισόδου νερού και γεμίστε τη δεξαμενή με νερό.
3. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

Χρήση

Εικ. 4

2. Τοποθετήστε τη βούρτσα στο κύριο σώμα για να καθαρίσετε λεκέδες σε ρούχα ή για να αφαιρέσετε τρίχες και βρωμιά.
3. Συνδέστε τη συσκευή σε μια παροχή ρεύματος.
4. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει και η συσκευή θα αρχίσει να προθερμαίνεται. Μόλις η συσκευή έχει προθερμαθεί, η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει σταθερά αναμμένη.
5. Εάν το προς σιδέρωμα ρούχο είναι χοντρό ή έχει πολλές ζάρες, περάστε τον ατμοποιητή ρούχων αρκετές φορές.
6. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αδειάστε το νερό από το και από τις δύο δεξαμενές. Εικ. 6.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μην μετακινείτε και μην κουνάτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Εικ. 5
- Ο ατμοποιητής ρούχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε κάθε τύπο υφάσματος: μετάξι, τζιν, βαμβάκι, πολυεστέρα, μαλλί, κ.λπ. Ελέγχετε πάντα την ετικέτα του ρούχου που πρόκειται να σιδερωθεί. Προτείνεται να σιδερώσετε ή να ατμοποιήσετε τα ρούχα από την εσωτερική τους πλευρά.
- Η συσκευή αυτή δεν εξαλείφει τους λεκέδες.
- Μην ατμίζετε τα ρούχα ενώ τα φοράτε.
- Όταν την παίρνετε σε ταξίδι, μην μεταφέρετε τη βάση της μονάδας, μεταφέρετε μόνο το κύριο σώμα για ευκολότερη αποθήκευση.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και κρύα πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε καθαρισμού ή εργασιές συντήρησης.
- Αδειάζετε τις δεξαμενές νερού μετά από κάθε χρήση.
- Η χρήση αποσταγμένου ή αφαλατωμένου νερού θα μειώσει το σχηματισμό αλάτων και θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πρόσθετα όπως καθαριστικά, απορρυπαντικά, αλάτι, αρώματα και χρωστικές ουσίες δεν πρέπει ποτέ να προστίθενται στη δεξαμενή νερού.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής μετά από κάθε χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή μαξιλάρια για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Εάν τα άλατα μπλοκάρουν την έξοδο ατμού, χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα για να τα αφαιρέσετε.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το νερό από τη δεξαμενή και αποθηκεύστε το σε ασφαλές, δροσερό μέρος.

Καθαρισμός από τα άλατα

Για να αποτρέψετε τη αλάτων ή να τα μειώσετε, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις.

- Χρησιμοποιείτε αφαλατωμένο ή αποσταγμένο νερό.
- Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία και στις δύο δεξαμενές νερού τουλάχιστον μία φορά το μήνα:



1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και έχει κρυώσει.
2. Χρησιμοποιήστε ειδικό υγρό αφαίρεσης αλάτων για τον καθαρισμό των σίδερων και ακολουθήστε τις οδηγίες του.
3. Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό και των δύο δεξαμενών είναι καθαρό και στεγνό πριν συναρμολογήσετε ξανά τη συσκευή.
4. Καθαρίστε και τις δύο δεξαμενές νερού και αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές και στεγνό μέρος.

8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Ημερομηνία Αγοράς.....	Αρ. Απόδειξης.....
Τύπος Συσκευής:.....	
Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:.....	
Κατάστημα Πώλησης:.....	
	Υπογραφή / Σφραγίδα

Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr