



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 102190 | Μοντέλο: 08170

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται με χαμηλή τάση ασφαλείας, όπως αναφέρεται στη σήμανση του προϊόντος.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή κινδύνων.
- Η εγκατάσταση σωληνώσεων πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο.
- Οι σωληνώσεις πρέπει να προστατεύονται από φυσικές ζημιές και δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε μη αεριζόμενο χώρο.
- Πρέπει να τηρείται η συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς για τα αέρια.
- Οι μηχανικές συνδέσεις πρέπει να είναι προσβάσιμες για λόγους συντήρησης.
- Το ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου του χώρου όπου μπορεί να τοποθετηθεί η συσκευή είναι 7 m².
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κρατήστε τα ανοίγματα εξαερισμού ελεύθερα από εμπόδια.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** το σέρβις πρέπει να γίνεται μόνο σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο, όπου το μέγεθος του χώρου αντιστοιχεί στο εμβαδόν του χώρου όπως ορίζεται για τη λειτουργία.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο χωρίς θερμαντικές συσκευές (π.χ. συσκευή αερίου που λειτουργεί) ή πηγές ανάφλεξης (π.χ. ηλεκτρική θερμάστρα που λειτουργεί).
- Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι μηχανικές ζημιές.
- Κάθε άτομο που εμπλέκεται σε εργασίες ή επεμβάσεις σε κύκλωμα ψυκτικού μέσου θα πρέπει να κατέχει ισχύον πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένη από τον κλάδο αρχή αξιολόγησης, το οποίο εξουσιοδοτεί την ικανότητά του να χειρίζεται ψυκτικά μέσα με ασφάλεια σύμφωνα με αναγνωρισμένες από τον κλάδο προδιαγραφές αξιολόγησης.
- Το σέρβις πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η συντήρηση και οι επισκευές που απαιτούν τη συνδρομή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού πρέπει να εκτελούνται υπό την επίβλεψη του ατόμου που είναι αρμόδιο για τη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων.
- Το προσωπικό σέρβις πρέπει να λαμβάνει οδηγίες για τα ακόλουθα όταν συντηρεί μια συσκευή που χρησιμοποιεί εύφλεκτο ψυκτικό μέσο.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών του προϊόντος και ότι το φως είναι γειωμένο.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φως ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην βυθίζετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν χειριστείτε το φως ή πριν ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- Μην μετακινείτε το προϊόν και μην τραβάτε από το καλώδιο τροφοδοσίας του. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ως λαβή. Μην πιέζετε το καλώδιο σε γωνίες ή αιχμηρές άκρες. Μην περνάτε το προϊόν πάνω από το καλώδιο ρεύματος. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από καυτές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο, το φως ή το σώμα του παρουσιάζουν ορατή ζημιά, δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν πέσει.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κλειστούς χώρους με εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά.
- Κρατήστε το φορητό κλιματιστικό μακριά από πηγές θερμότητας.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Μην εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε το φορητό κλιματιστικό στο μπάνιο ή σε άλλα υγρά περιβάλλοντα.
- Το φορητό κλιματιστικό έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και δεν είναι συμβατό με άλλες χρήσεις.



Οδηγίες σχετικά με τις μπαταρίες

- Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα εντός δύο ωρών από την κατάποση.
- Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να αντικαθιστούν τις μπαταρίες χωρίς την επίβλεψη ενήλικου.
- Μην αποσυναρμολογείτε, μην ανοίγετε και μην καταστρέφετε τις μπαταρίες.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές μπαταρίες. Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, παρακαλούμε αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Αποφύγετε την αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην βραχυκυκλώνετε ένα στοιχείο ή μια μπαταρία. Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες με ακατάστατο τρόπο, σε κουτί, ή συρτάρι όπου μπορεί να βραχυκυκλώσουν μεταξύ τους ή να βραχυκυκλωθούν από άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε μηχανικούς κραδασμούς.
- Τόσο οι μπαταρίες όσο και οι κυψέλες μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή υπό ακραίες συνθήκες. Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, κρατήστε το δέρμα και τα μάτια σας μακριά από το υγρό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Φορέστε γάντια για να χειριστείτε την μπαταρία και απορρίψτε την αμέσως σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Δώστε προσοχή στα θετικά (+) και αρνητικά (-) σημάδια στις μπαταρίες και στη θήκη του τηλεχειριστηρίου για να βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εάν τροφοδοτείται με μπαταρίες που διαφέρουν ως προς τη χωρητικότητα, το μέγεθος ή τον τύπο.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιτρέπεται να χειρίζονται τις μπαταρίες μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων.
- Αγοράζετε πάντα τις συνιστώμενες μπαταρίες.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες καθαρές και στεγνές. Σκουπίστε τους ακροδέκτες των μπαταριών με ένα καθαρό, στεγνό πανί, αν λερωθούν.
- Φυλάξτε το αρχικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τον προορισμό τους.
- Όποτε είναι δυνατόν, αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. Επάνω κάλυμμα
2. Χειρολαβή
3. Πίσω περίβλημα
4. Τροχοί
5. Πίνακας ελέγχου
6. Έξοδος αέρα/θυρίδες
7. Μπροστινό περίβλημα

Σχ. 2

1. Φίλτρο
2. Οπή συνεχούς αποστράγγισης
3. Έξοδος αέρα
4. Οπή αποστράγγισης

Σχ. 3

1. Σωλήνας εξόδου αέρα
2. Πλάκα στεγανοποίησης παραθύρου

Πίνακας ελέγχου. Σχ. 4

1. Χρονοδιακόπτης
2. Ταχύτητα ανεμιστήρα
3. Εικονίδιο αύξησης
4. Εικονίδιο μείωσης
5. Λειτουργία ύπνου
6. Λειτουργίες
7. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
8. Ένδειξη πλήρους ρεζερβουάρ

Τηλεχειριστήριο Εικ. 5

1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
2. Χρονοδιακόπτης
3. Εικονίδιο μείωσης
4. Λειτουργίες
5. Αύξηση εικονιδίου
6. Ταχύτητα ανεμιστήρα
7. Λειτουργία ύπνου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά στο παρόν εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν.



2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο ώστε να προστατεύεται κατά τη μεταφορά της. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο κομμάτι ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενο του κουτιού

- Φορητό κλιματιστικό ForceClima 7100 SoundLess
- Κιτ εγκατάστασης παραθύρου
- Τηλεχειριστήριο
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τοίχους και άλλα αντικείμενα. Εικ. 6
- Μην εγκαθιστάτε και μην χρησιμοποιείτε τον κλιματισμό στο μπάνιο ή σε άλλα υγρά περιβάλλοντα.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, κρατήστε το όρθιο για τουλάχιστον δύο ώρες. Όταν μεταφέρετε τη συσκευή από ένα μέρος σε άλλο, να το κάνετε πάντα με τη συσκευή σε όρθια θέση και αφήνοντάς την σε επίπεδη επιφάνεια.
- Ο σωλήνας εξόδου του αέρα πρέπει να έχει μήκος 28-150 cm, το μήκος αυτό βασίζεται στις προδιαγραφές του του κλιματιστικού. Μην χρησιμοποιείτε σωλήνες με δυνατότητα επέκτασης ή μην αντικαθιστάτε τον σωλήνα με διαφορετικό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος. Ο σωλήνας εξαγωγής πρέπει να είναι ελεύθερος από εμπόδια, διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση.

Εγκατάσταση του σωλήνα εξόδου του αέρα. Εικ. 7

1. Τεντώστε το σωλήνα εξόδου αέρα.
2. Εισάγετε τον σωλήνα στην έξοδο αέρα.
3. Γυρίστε το άκρο αριστερόστροφα για να το στερεώσετε στο σώμα του κλιματιστικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Το επίπεδο άκρο των συνδέσμων των σωλήνων εξάτμισης πρέπει να ασφαλίσει στη θέση του.
- Ο σωλήνας εξόδου αέρα δεν πρέπει να στρεβλώνεται ή να κάμπτεται περισσότερο από 45°. Διατηρείτε τον σωλήνα εξόδου αέρα ελεύθερο από εμπόδια.

Τοποθέτηση της πλάκας στεγανοποίησης του παραθύρου

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την πλάκα στεγανοποίησης παραθύρου είτε κάθετα (Εικ. 8) είτε οριζόντια (Εικ. 9). Ρυθμίστε το μέγεθος του ανοίγματος έτσι ώστε η πλάκα στεγανοποίησης να παραμένει σταθερή σε αυτό.

Οι ακόλουθοι έλεγχοι πρέπει να εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα:

- Το μέγεθος της πλήρωσης είναι σύμφωνο με το μέγεθος του χώρου εντός του οποίου τα εξαρτήματα που περιέχουν ψυκτικό μέσο είναι εγκατεστημένα.
- Τα μηχανήματα και οι εξόδοι εξαερισμού λειτουργούν σωστά και δεν εμποδίζονται.
- Εάν χρησιμοποιείται κύκλωμα έμμεσης ψύξης, το δευτερεύον κύκλωμα πρέπει να ελέγχεται για την παρουσία του ψυκτικού μέσου.
- Η σήμανση του εξοπλισμού παραμένει ορατή και ευανάγνωστη. Σήμανση και σύμβολα που είναι δυσανάγνωστα πρέπει να διορθώνονται.
- Τα εξαρτήματα ή οι σωληνώσεις ψυκτικού μέσου έχουν εγκατασταθεί σε θέση όπου δεν είναι εκτεθειμένες σε οποιαδήποτε ουσία που μπορεί να διαβρώσει το ψυκτικό μέσο που περιέχει εξαρτήματα, εκτός εάν τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από υλικά που είναι εγγενώς ανθεκτικά στη διάβρωση ή προστατεύονται επαρκώς από τη διάβρωση.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν από τον πίνακα ελέγχου ή από το τηλεχειριστήριο.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί, θα ακουστεί ένας ήχος και θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Αγγίξτε το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.



Λειτουργία

Πατήστε το εικονίδιο λειτουργίας για να αλλάξετε μεταξύ των λειτουργιών ψύξης, ανεμιστήρα και αφύγρανσης.



Λειτουργία ύπνου

Στη λειτουργία ψύξης, πατήστε τα εικονίδια αύξησης και μείωσης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Sleep. Η συσκευή θα λειτουργεί εξοικονομώντας ενέργεια και αθόρυβα.



Αύξηση και μείωση χρόνου/θερμοκρασίας

Χρησιμοποιήστε αυτά τα εικονίδια για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία και το χρόνο. Η θερμοκρασία δεν μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί στη λειτουργία ανεμιστήρα ή αφύγρανσης.



Λειτουργία ανεμιστήρα

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά για να επιλέξετε τη λειτουργία ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Υπό ορισμένες συνθήκες (απόψυξη), ενδέχεται να μη λειτουργεί με την επιλεγμένη ταχύτητα.



Χρονοδιακόπτης

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη. Όταν αναβοσβήνει το σύμβολο του χρονοδιακόπτη, χρησιμοποιήστε τα εικονίδια αύξησης, και μείωσης για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας. Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 24 ώρες και τα ψηφία αυξάνονται και μειώνονται κατά 1 ώρα.

Οδηγίες αποστράγγισης

Όταν το κλιματιστικό σταματήσει να λειτουργεί επειδή το δοχείο νερού έχει γεμίσει, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος. Η ένδειξη πλήρους δεξαμενής (FULL) θα αρχίσει να αναβοσβήνει και η συσκευή δεν θα λειτουργήσει μέχρι να αδειάσει το νερό μέσα στη δεξαμενή.

Χειροκίνητη αποστράγγιση. Εικ. 10

1. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την έξοδο νερού πίσω από το σώμα.
2. Ξεβιδώστε το καπάκι αποστράγγισης και βγάλτε το βύσμα νερού από την πρίζα. Το νερό θα ρέει αυτόματα σε ένα δοχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μετακινήστε τη συσκευή προσεκτικά, ώστε να μην χυθεί το νερό που βρίσκεται στο δοχείο νερού στο κάτω μέρος του σώματος.
- Φυλάξτε σωστά το καπάκι αποστράγγισης και το βύσμα νερού.
- Κατά τη διάρκεια της αποστράγγισης, το σώμα μπορεί να γέρνει ελαφρώς προς τα πίσω.
- Εάν το δοχείο νερού δεν μπορεί να συγκρατήσει όλο το νερό, πριν το δοχείο νερού γεμίσει, καλύψτε την έξοδο νερού με το πώμα το συντομότερο δυνατό για να αποτρέψετε τη ροή νερού στο πάτωμα ή στο χαλί.
- Όταν αδειάσει το νερό, σφίξτε ξανά την τάπα νερού και σφίξτε το καπάκι αποστράγγισης.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή αφού τοποθετήσετε την τάπα και το πώμα, διαφορετικά το συμπυκνωμένο νερό της συσκευής θα ρέει στο πάτωμα.

Συνεχής αποστράγγιση. Εικ. 11

1. Ξεβιδώστε το καπάκι αποστράγγισης και αποσυνδέστε το βύσμα νερού.
2. Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης στην έξοδο νερού.
3. Συνδέστε το σωλήνα αποστράγγισης σε έναν κουβά ή ένα μεγάλο δοχείο.

Λειτουργίες προστασίας:

Λειτουργία προστασίας από τον παγετό

Στις λειτουργίες ψύξης και αφύγρανσης, εάν η θερμοκρασία του σωλήνα εξόδου του αέρα είναι πολύ χαμηλή, η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία προστασίας για να αποτρέψει τη βλάβη της εξάτμισης. Η συσκευή θα επαναλειτουργήσει όταν η θερμοκρασία επανέλθει στις κανονικές τιμές.

Λειτουργία προστασίας από την πλημμύρα νερού συμπυκνώματος

Όταν η στάθμη του νερού υπερβεί τη μέγιστη στάθμη που επιτρέπεται από το σημάδι ασφαλείας, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και θα εμφανιστεί η ένδειξη FULL στον πίνακα ελέγχου. Για την επανεκκίνηση της συσκευής, το νερό στο εσωτερικό της συσκευής θα πρέπει να αποστραγγιστεί μέσω της κάτω τάπας αποστράγγισης (παρουσιάζεται λεπτομερώς στην ενότητα Οδηγίες αποστράγγισης). Μόλις αποστραγγιστεί το νερό, η συσκευή θα επαναλειτουργήσει.

Αυτόματη απόψυξη

Αυτό το κλιματιστικό διαθέτει λειτουργία αυτόματης απόψυξης.

Λειτουργία προστασίας του συμπιεστή

Για να αυξηθεί η διάρκεια ζωής του συμπιεστή, διαθέτει λειτουργία προστασίας εκκίνησης με καθυστέρηση 3 λεπτών μετά την απενεργοποίηση του συμπιεστή.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή την επισκευή της.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό (ή ελαφρώς υγρό) πανί με κάποιο ουδέτερο καθαριστικό για να καθαρίσετε το εξωτερικό του προϊόντος και να αποτρέψετε τη συσσώρευση σκόνης και βρωμιάς.
- Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε το σε ασφαλές και καλά αεριζόμενο μέρος.
- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, σφουγγαράκια καθαρισμού, χημικά επεξεργασμένα πανιά, βενζίνη, βενζόλιο, οινόπνευμα, διαλυτικό ή άλλους διαλύτες, καθώς αυτά μπορεί να χαράξουν και να προκαλέσουν ζημιά στη δεξαμενή και να προκαλέσουν διαρροή νερού.
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά.



Καθαρισμός του φίλτρου. Εικ. 12

- Εάν το φίλτρο είναι φραγμένο από σκόνη, η αποτελεσματικότητά του κλιματισμού θα μειωθεί. Φροντίστε να καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε δύο εβδομάδες.
- Καθαρίστε το επάνω πλαίσιο του φίλτρου.
- Ξεβιδώστε τη βίδα που είναι στερεωμένη στο φίλτρο στο πίσω μέρος με ένα κατσαβίδι και αφαιρέστε το φίλτρο.
- Βάλτε το πλαίσιο του φίλτρου σε ζεστό νερό με ουδέτερο απορρυπαντικό (περίπου 40 °C / 104 °C) και στεγνώστε το στη σκιά αφού το ξεπλύνετε καλά. Βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει εντελώς πριν την επανατοποθετήσετε.

Αντικατάσταση μπαταριών

Το τηλεχειριστήριο τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες AAA. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται, αντικαταστήστε τις μπαταρίες ως εξής:

1. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο με την όψη προς τα κάτω και σύρετε τη γλωττίδα προς τα έξω.
2. Αφαιρέστε τις μπαταρίες.
3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες προσέχοντας την πολικότητα.

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Ξεβιδώστε το καπάκι αποστράγγισης, αποσυνδέστε το βύσμα νερού και αδειάστε το νερό στο δοχείο νερού σε άλλα δοχεία ή γείρετε απευθείας το σώμα για να αδειάσετε το νερό.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή, ρυθμίστε την σε λειτουργία εξαερισμού με χαμηλό άνεμο και διατηρήστε αυτή την κατάσταση μέχρι να στεγνώσει ο σωλήνας αποστράγγισης. Με αυτόν τον τρόπο, θα διατηρήσετε το εσωτερικό του σώματος σε στεγνή κατάσταση και θα αποτρέψετε τη δημιουργία μούχλας.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, βγάλτε το φινι από την πρίζα και τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος γύρω από το στύλο περιτύλιξης. Τοποθετήστε την τάπα νερού και το καπάκι αποστράγγισης.
- Αφαιρέστε τον σωλήνα εξαγωγής νερού και φυλάξτε τον σωστά.
- Καλύψτε το κλιματιστικό με μια πλαστική σακούλα. Τοποθετήστε το κλιματιστικό σε ξηρό μέρος, κρατήστε το μακριά από παιδιά και βεβαιωθείτε ότι είναι προστατευμένο από τη σκόνη.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου και φυλάξτε τις σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι το σώμα τοποθετείται σε στεγνό μέρος και φυλάξτε σωστά όλα τα εξαρτήματα του μηχανήματος.



Συντήρηση

Κάθε άτομο που ασχολείται με την επεξεργασία του κυκλώματος ψυκτικού μέσου θα πρέπει να κατέχει ισχύον πιστοποιητικό από διαπιστευμένη από τον κλάδο αρχή αξιολόγησης, το οποίο εξουσιοδοτεί την ικανότητά του να χειρίζεται ψυκτικά μέσα με ασφάλεια σύμφωνα με αναγνωρισμένες από τον κλάδο προδιαγραφές αξιολόγησης.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: ForceClima 7100 SoundLess
Παραπομπή προϊόντος: 08170
Τροφοδοτικό: 220-240 V~, 50 Hz
Ισχύς ψύξης: 7000 BTU/h (2,06 kW)
Καταναλισκόμενη ηλεκτρική ισχύς (ψύξη): 785 W
Ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται (Ψύξη): 3.5 A
Κατανάλωση με τον θερμοστάτη σε κατάσταση απενεργοποίησης: 135W
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: < 1 W
Ψυκτικό μέσο/φορτίο/ΓΔΠ: R290 / 140 g/ 3,3
Ισοδύναμο CO2: 0,46
Μέγιστη πίεση αναρρόφησης: 0,6 MPa
Ελάχιστη πίεση εκφόρτωσης: 1,8 MPa
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση: 3,0 MPa
Όγκος αέρα: 300 m³/h
Τηλεχειριστήριο: 2 x μπαταρίες 3AAA

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αγοράς.....	Αρ. Απόδειξης.....	Ημερομηνία.....
Τύπος Συσκευής:.....		
Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:.....		
Κατάστημα Πώλησης:.....		
		Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

A Αμφιαράου 147, ΤΚ104 43, Σεπόλια, Αθήνα

T 2108213542

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 102190

CECOTEC ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ FORCE CLIMA 7100 SOUNDLESS 7000BTU 08170

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147 www.zazopoulossa.gr |

zinfo@zazopoulossa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα