



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101317 | Μοντέλο: 05569

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται στενά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένη φυσική, αισθητηριακή ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Επιβλέπετε τα παιδιά για να τα αποτρέψετε από το να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να επισκευαστεί από τον επίσημο τεχνικό της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή περιέχει έναν πομπό εκπομπής UV-C.
- Ακατάλληλη χρήση της συσκευής ή ζημιά στο περίβλημα μπορεί να προκαλέσει την εκπομπή ακτινοβολίας UV-C. Η ακτινοβολία UV-C μπορεί να βλάψει τα μάτια και το δέρμα, ακόμη και σε μικρές δόσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει εμφανή βλάβη.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τον πομπό UV-C. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα πριν από την αντικατάσταση του πομπού UV-C.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση. Αποσυνδέστε τη από την πρίζα όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Τραβήξτε από το βύσμα, όχι από το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται με χαμηλή τάση ασφαλείας, όπως αναφέρεται στη σήμανση του προϊόντος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** η συσκευή διαθέτει περιστρεφόμενα μέρη τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο παγίδευσης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στη σήμανση του προϊόντος και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος του προϊόντος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην εκθέτετε το ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ρουφήξετε με ηλεκτρική σκούπα καυτά αντικείμενα, όπως κάρβουνα ή αποτσίγαρα, αιχμηρά αντικείμενα όπως σπασμένα γυαλιά, διαβρωτικά υγρά, ή εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά όπως όπως η βενζίνη ή το οινόπνευμα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για να αναρροφήσετε με ηλεκτρική σκούπα νερό ή υγρή βρωμιά και αποφύγετε τη χρήση του κοντά σε νερό ή σε υγρούς χώρους, όπως μπάνια, τουαλέτες και χώρους πλύσης.
- Μην κοιτάτε τη λάμπα UV-C στο κάτω μέρος της συσκευής, καθώς μπορεί να είναι επιβλαβής για τα μάτια και το δέρμα.
- Μην εκθέτετε τα φυτά ή τους ανθρώπους στις ακτίνες UV-C, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε τις υπεριώδεις ακτίνες στο ίδιο σημείο συνεχώς για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο αντικείμενο που πρόκειται να καθαριστεί.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη λάμπα UV-C.
- Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της περιστροφικής βούρτσας ή μην το αποσυνδέετε με δύναμη για να αποφύγετε να μην προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των ακάρεων της σκόνης από υφάσματα, όπως στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια και καναπέδες.
- Αποφύγετε να εκθέτετε τη συσκευή στο άμεσο ηλιακό φως μια κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας.



- Μην μετακινείτε το προϊόν και μην τραβάτε από το καλώδιο τροφοδοσίας του. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ως λαβή. Μην πιέζετε το καλώδιο κατά γωνίες ή αιχμηρές άκρες. Μην περνάτε το προϊόν πάνω από το καλώδιο ρεύματος. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από καυτές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημά της είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με τη βοήθεια ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

## 1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχ. 1

1. Δεξαμενή ρύπων
2. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
3. Χειρολαβή
4. Καλώδιο τροφοδοσίας
5. Ένδειξη υπερϊώδους φωτός

Σχ. 2

6. Φως UV
7. Προστασία από το υπερϊώδες φως
8. Περιστροφική βούρτσα
9. Διακόπτες ώθησης υπερϊώδους φωτός

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν.

## 2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο ώστε να προστατεύεται κατά τη μεταφορά. Βγάλετε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα μέρη της συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορρίπτεται, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιο από αυτά λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec αμέσως.

## 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

**Λειτουργία πλήρους καθαρισμού:** αναρρόφηση, περιστροφή της βούρτσας και απομάκρυνση των ακάρεων σκόνης

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η συσκευή θα λειτουργήσει από προεπιλογή σε λειτουργία πλήρους καθαρισμού, δηλαδή αναρρόφησης, περιστροφής της βούρτσας και απομάκρυνση των ακάρεων της σκόνης (φως UV-C).
- Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε την πάνω σε μια επιφάνεια για να ενεργοποιήσετε τους διακόπτες ώθησης UV-φωτός και αφήστε τη λάμπα να ενεργοποιηθεί. Η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη θα ανάψει.
- Πατήστε το κουμπί On/Off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τυχαίες ζημιές, τοποθετήστε τη λυχνία UV-C πάνω στο αντικείμενο που πρόκειται να ακτινοβοληθεί και αποφύγετε την κλίση να την γέρνετε περισσότερο από 10°. Η υπέρβαση αυτού του βαθμού κλίσης θα κάνει τη λάμπα UV-C να απενεργοποιηθεί αυτόματα.

## 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Συνιστάται να καθαρίζετε το δοχείο ρύπων μετά από κάθε χρήση- όταν το φίλτρο ρύπων μπλοκαριστεί από υπερβολική βρωμιά, καθαρίστε το ή αντικαταστήστε το εάν είναι απαραίτητο.
- Εάν το δοχείο ρύπων γεμίσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, καθαρίστε το αμέσως.
- Όταν η συσκευή φτάσει τις 30 έως 50 ώρες λειτουργίας (ανάλογα με τη χρήση), συνιστάται η αλλαγή του φίλτρου για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία.
- Η διείσδυση της υπερϊώδους ακτινοβολίας είναι ασθενής. Οποιοδήποτε χαρτί, γυαλί ή πλαστικό μπορεί να μειώσει σημαντικά την ένταση της υπερϊώδους ακτινοβολίας. Για το λόγο αυτό, οποιαδήποτε βρωμιά ή λεκές στο σωλήνα της λυχνίας θα επηρεάσει άμεσα την διείσδυση των ακτίνων UV. Οι λαμπτήρες υπερϊώδους ακτινοβολίας πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για να αποφεύγεται η υποβάθμιση της μετάδοσης και της έντασης των ακτίνων UV.
- Μην αγγίζετε τον λαμπτήρα UV με τα δάχτυλά σας, καθώς οι κηλίδες των δαχτύλων ενδέχεται να επηρεάσουν τη διείσδυση του φωτός.



- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την σε δροσερό και ξηρό μέρος. Να μην την αποθηκεύετε κάτω από άμεσο ηλιακό φως ή σε χώρους με υγρασία.

**Καθαρισμός της δεξαμενής ρύπων**

1. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε όρθια θέση.
3. Γυρίστε το δοχείο ρύπων δεξιόστροφα και αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου ρύπων.
4. Αφαιρέστε το φίλτρο από τη δεξαμενή ρύπων.
5. Καθαρίστε τη δεξαμενή ρύπων.

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ                                | ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ   | ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ  |
|---|--|--|
| Η εφαρμογή δεν λειτουργεί               | Το βύσμα δεν είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα.  | Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα.  |
|   | Η πρίζα δεν έχει ρεύμα.  | Ελέγξτε την κατάσταση της της πρίζας.  |
|   | Το κουμπί On/Off δεν ήταν πατημένο.  | Πιέστε το κουμπί On/Off  |
| Η ισχύς αναρρόφησης μειώθηκε.           | Η είσοδος αναρρόφησης είναι πολύ βρώμικη.  | Καθαρίστε την είσοδο αναρρόφησης.  |
|   | Υπάρχουν πάρα πολλά ξένα αντικείμενα στο φίλτρο και στο δεξαμενή ρύπων.  | Καθαρίστε τη δεξαμενή ρύπων και το φίλτρο.   |
|   | Πάρα πολλά ξένα αντικείμενα που μπλοκάρουν τη δευτερεύουσα κυκλωνική ροή αέρα.                                   | Αφαιρέστε τα ξένα αντικείμενα που μπλοκάρουν τη δευτερεύουσα κυκλωνική ροή αέρα.   |
| Το υπεριώδες φως δεν λειτουργεί.        | Το υπεριώδες φως δεν αντανακλά καλά στην επιφάνεια του αντικειμένου προς καθαρισμό ή είναι πολύ μακριά από αυτό. | Υπό κανονικές συνθήκες, το φως UV θα ξεκινήσει αυτόματα όταν η πίεση του φωτός UV πατηθούν οι διακόπτες.   |
|   | Η συσκευή σταματάει.   | Μετακινήστε τη συσκευή προς τα πίσω και προς τα εμπρός πάνω στο πάπλωμα.   |
|   | Η συσκευή τοποθετείται όρθια.  | Η κλίση της συσκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10°.   |
|   | Η διαφανής μεμβράνη του ανιχνευτή υπέρυθρων στην κάτω πλευρά της συσκευής καλύπτεται από σκόνη ή βρωμιά.         | Σκουπίστε τη διαφανή μεμβράνη του του ανιχνευτή με ένα νωπό βαμβακερό πανί.  |
|   | Ο σωλήνας υπεριώδους ακτινοβολίας έχει υποστεί ζημιά.  | Επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης της Cecotec για να αντικαταστήσετε τον σωλήνα UV.  |
| Η συσκευή ξαφνικά σταματά να λειτουργεί | Η δεξαμενή είναι γεμάτη.   | Για την αποφυγή υπερθέρμανσης του κινητήρα, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό προστασίας. Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από την πρίζα, καθαρίστε την απόφραξη και περιμένετε 2 ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε. |
|   | Η είσοδος αναρρόφησης είναι φραγμένη.  |  |
|   | Το φίλτρο είναι μπλοκαρισμένο από ξένα αντικείμενα.  |  |



**ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο. Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων. Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής. Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

|                              |
|------------------------------|
| Αρ. Απόδειξης.....           |
| Ημερομηνία Αγοράς.....       |
| Τύπος Συσκευής:.....         |
| Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:..... |
| Κατάστημα Πώλησης:.....      |
| Υπογραφή / Σφραγίδα          |