



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101454 | Μοντέλο: 03351

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται αυστηρά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε άλλο μη-αποσπώμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε τον βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Μην αγγίζετε το νερό!
- Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας τακτικά για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να επισκευαστεί από την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για να αποφευχθεί οποιοδήποτε είδος κινδύνου.
- Μην χρησιμοποιείτε τον στίφτη εάν το καλώδιο, το βύσμα ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένα, ούτε μετά από δυσλειτουργία ή αν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τραβάτε ή βλάπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Κρατήστε το μακριά από αιχμηρές άκρες, πηγές θερμότητας και καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τον στίφτη από την τροφοδοσία όταν δεν είναι σε χρήση και πριν τον καθαρίσετε. Τραβήξτε από το βύσμα, όχι από το καλώδιο, για να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχουν προταθεί από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιά.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν ή εφόσον υπάρχει συνεχής επιτήρηση από υπεύθυνο άτομο.
- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τοποθετήστε τον στίφτη σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό τις εξής συνθήκες:
 - Σε ή κοντά σε εστίες αερίου ή ηλεκτρικές, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε φλόγες.
 - Σε μαλακές επιφάνειες (όπως χαλιά) ή όπου μπορεί να ανατραπεί κατά τη χρήση.
 - Σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιοχές με υψηλά επίπεδα υγρασίας.
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή στις εξής περιπτώσεις:
 - Ο αποχυμωτικός κώνος δεν λειτουργεί σωστά.
 - Ο στίφτης δεν χρησιμοποιείται.
- Πριν τον καθαρίσετε.



- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα ή περισσότερο από 10 χρήσεις. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα μεταξύ των χρήσεων.
- Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένο. Αποσυνδέστε το μετά τη χρήση ή όταν φύγετε από το δωμάτιο.
- Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής, οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν τη μετακινήσετε και την καθαρίσετε.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για μαλακά φρούτα. Η χρήση του με σκληρά φρούτα μπορεί να το βλάψει.
- Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημιά ή προσωπικούς τραυματισμούς που προκύπτουν από κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Εικ. 1

1. Προστατευτικό κάλυμμα
2. Μεγάλος κώνος στίψης
3. Μικρός κώνος στίψης
4. Πλαστικό φίλτρο με ρυθμιστή πολτού
5. Βάζο
6. Άξονας κίνησης
7. Βάση με μοτέρ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς στη συσκευή.

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι τοποθετημένη σε συσκευασία για να την προστατεύσει κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τον αποχυμωτή από τη συσκευασία και αποθηκεύστε το κουτί και τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος, για τυχόν μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση που απορριφθεί η αρχική συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
- Η πλαστική συσκευασία μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πνιγμού σε βρέφη και μικρά παιδιά. Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- Ελέγξτε όλα τα μέρη της συσκευής για ορατή ζημιά. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας και ελέγξτε το για ζημιές. Αποφύγετε τη χρήση εάν ο αποχυμωτής ή το καλώδιο του έχουν υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για συμβουλές, επισκευές ή επιστροφές.
- Καθαρίστε το προϊόν ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα «Καθαρισμός και Συντήρηση».
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας στις προηγούμενες σελίδες.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (συνδεδεμένο στη βάση του αποχυμωτή) στην τροφοδοσία και αφαιρέστε το διαφανές κάλυμμα.
2. Τοποθετήστε τον κώνο στίψης έτσι ώστε να προσαρμόζεται στο φρούτο που πρόκειται να στιφτεί. Εάν θέλετε να στιψετε μικρότερα εσπεριδοειδή, όπως λεμόνια, χρησιμοποιήστε τον μικρό κώνο στίψης. Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε τον μεγάλο κώνο για να τον αφαιρέσετε. Είναι τοποθετημένοι μέσω συστήματος εγκοπής.
3. Κόψτε τα εσπεριδοειδή στη μέση και πιέστε το μισό φρούτο επί του κώνου στίψης. Ο κώνος θα περιστραφεί αυτόματα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία όσες φορές είναι απαραίτητο. Θυμηθείτε ότι ο στίψης διαθέτει σύστημα περιστροφής δύο κατευθύνσεων που στίβει τα φρούτα στο μέγιστο. Αυτό το σύστημα αλλάζει την κατεύθυνση περιστροφής κάθε φορά που το φρούτο πιέζεται επί του κώνου.



4. Κρατήστε τη λαβή του δοχείου με το ένα χέρι και ρίξτε τον χυμό σε ένα άλλο δοχείο.
5. Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με 2 κώνους στίψης. Εάν θέλετε να στίψετε μεγάλα εσπεριδοειδή, χρησιμοποιήστε τον μεγάλο κώνο στίψης τοποθετώντας τον πάνω από τον μικρό.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε το προϊόν και αφαιρέστε το φίλτρο και τους κώνους στίψης.
2. Κρατήστε τη βάση του αποχυμωτή με το ένα χέρι και γυρίστε το δοχείο αντίθετα για να το αποσυνδέσετε από τη βάση.
3. Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη (εκτός της βάσης) με σαπούνι και νερό. Μπορούν επίσης να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.
4. Καθαρίστε τη βάση του αποχυμωτή με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε υπολείμματα φρούτων. Μην βυθίζετε τη βάση του προϊόντος σε νερό.
5. Συναρμολογήστε το διαφανές κάλυμμα και αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Zitra Steel

Κωδικός προϊόντος: 03351

Ικανότητα: 40 W

Τάση και συχνότητα: 220-240 V~, 50/60 Hz

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία.

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.



— Το σύμβολο «κάδος» με εμφανή διαγραφή επί του προϊόντος, σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας για ορθή διάθεση/ απόρριψη της συσκευής. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να διατεθούν / απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τις σχετικές οργανώσεις ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και των μπαταριών τους.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς, πάντα με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας, από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες μ' αυτήν, ούτε και για άλλες βλάβες που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως, συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Επίσημο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC στην Ελλάδα:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Διεύθυνση: Αμφιαράου 147, Αθήνα 104 43

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Email: info@manolopoulos-service.com

K.A. ZAZOPOYLOS A.E.B.E.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr