ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EnergySilence Aero 480 | Κωδικός: 102020 | **Μοντέλο:** 05944

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται στενά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από κάτω των 8 ετών παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 2,3 m μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του δαπέδου.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 76 cm μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του τοίχου ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με εκρηκτικές ή τοξικές ύλες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η δομή του ή οποιοδήποτε από τα μέρη του έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά έχει πέσει.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα ή μέρη του σώματος ανάμεσα στον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα και μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα. Για τον έλεγχο της ταχύτητας των φτερωτών του ανεμιστήρα χρησιμοποιείτε μόνο τα μέσα για τον έλεγχο της ταχύτητας που παρέχει η Cecotec.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, συνδέστε τον ανεμιστήρα απευθείας στη δομή στήριξης του κτιρίου, όπως υποδεικνύεται στο παρόν εγχειρίδιο και να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και συστατικά που παρέχονται ή συνιστώνται από την Cecotec.
- Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος από το δίκτυο, κλείνοντας τους διακόπτες κυκλώματος πριν από την εγκατάσταση του ανεμιστήρα σας για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Εάν τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε δοκό, βεβαιωθείτε ότι είναι ισχυρή να αντέχει το κινούμενο βάρος του ανεμιστήρα (τουλάχιστον 50 kg). Εάν κρεμάσετε τον ανεμιστήρα σε γάντζο, αυτός πρέπει να αντέχει τουλάχιστον 100 kg.
- Αφού εγκαταστήσετε τον ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλισμένες.
- Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και περιμένετε να σταματήσει πριν αντιστρέψετε την κατεύθυνση του ανεμιστήρα.
- Βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία εγκατάστασης που επιλέγετε επιτρέπει στις φτερωτές του ανεμιστήρα να περιστρέφονται χωρίς εμπόδια.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την κύρια παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω ή δίπλα από κουρτίνες.
- Μην λυγίζετε το σύστημα στερέωσης των φτερωτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης ή καθαρισμού.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την κύρια παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλείστε να φυλάξετε όλες τις συσκευασίες υλικά (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από την εμβέλειά τους.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Σχήμα 1.
1. Βάση στήριξης
2. Μπάλα νάιλον
3. Κάτω ράβδος
4. Βίδες
5. Πάνω θόλος
6. Κάτω θόλος
7. Καρφίτσα περιστροφής
8. Βίδα και ροδέλα
9. Φτερωτές
10. Βραχίονας λεπίδων
11. Βίδες
12. Κινητήρας
13. Πλάκα βάσης φωτός
14. Στήριγμα λαμπτήρα
15. Γυάλινο κάλυμμα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορρίπτεται, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν οποιοδήποτε κομμάτι λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενο κουτιού
- EnergySilence Aero 480 ceiling fan
- Εγχειρίδιο οδηγιών
- Τηλεχειριστήριο
- Κιτ συναρμολόγησης

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Εγκατάσταση ανεμιστήρα
Σχ. 2.
1. Αφαιρέστε το προϊόν από το κουτί.
2. Σημειώστε το κέντρο του βραχίονα τοποθέτησης. Περάστε τα καλώδια μέσα από την οπή και χρησιμοποιήστε επίπεδες ροδέλες, παξιμάδια και βίδες (δεν περιλαμβάνονται) για να στερεώσετε με ασφάλεια το βραχίονα στήριξης στην οροφή.
3. Σηκώστε τον ανεμιστήρα και σύρετε το στέγαστρο πάνω στο βραχίονα τοποθέτησης μέχρι να καλύψει τη βάση. Βεβαιωθείτε ότι το άγκιστρο της βάσης εφαρμόζει σωστά στην υποδοχή του στεγάστρου.
4. Εισάγετε τον δέκτη τηλεχειρισμού στο εσωτερικό του στηρίγματος τοποθέτησης μεταξύ της μπάρας και του του αισθητήρα, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.
5. Συνδέστε και τα δύο βύσματα (αρσενικό βύσμα με θηλυκό βύσμα). Συνδέστε τα κύρια καλώδια στο μπλοκ ακροδεκτών. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα και δεν βγαίνουν από το μπλοκ ακροδεκτών. Αυτός ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι γειωμένος (εάν δεν υπάρχει καλώδιο γείωσης, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό).

6. Τοποθετήστε το στέγαστρο στο βραχίονα του βουνού. Χρησιμοποιήστε δύο από τις βίδες και τις ροδέλες για να στερεώσετε τον ανεμιστήρα στην οροφή. Εισάγετε το άλλο σετ βιδών και ροδελών. Σφίξτε τα και βεβαιωθείτε ότι το στέγαστρο έχει στερεωθεί σωστά και ότι το καλώδιο δεν συμπιέζεται. Βεβαιωθείτε ότι η σχισμή του κρεμαστήρα του θόλου ταιριάζει στον άνω πείρο του οδηγού του θόλου.
7. Συναρμολογήστε τα κλιπ των φτερωτών ρυθμίζοντας τις βίδες, τις ροδέλες και τα παξιμάδια.
8. Τοποθετήστε το σετ φτερωτών ανεμιστήρα στο σώμα του κινητήρα και σφίξτε το με βίδες και παξιμάδια.
9. Τοποθετήστε 1 λαμπτήρα E27, μέγιστης ισχύος 60 W στην υποδοχή λαμπτήρα (ο λαμπτήρας ΔΕΝ περιλαμβάνεται). Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ισχύος και ελέγξτε αν ο ανεμιστήρας και το φως λειτουργούν.
10. Τέλος, τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα στη λάμπα βιδώνοντας το δεξιόστροφα.

4.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου

Σχ. 3.

- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα και να αλλάξετε την ταχύτητα.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα υπερύθρων για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.
- ΦΩΣ ΕΝΕΡΓΟ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Πατήστε ελαφρά το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φως.
- 1 H: ο ανεμιστήρας οροφής και το φως θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 1 ώρα.
- 3 H: ο ανεμιστήρας οροφής και το φως θα σβήσουν αυτόματα μετά από 3 ώρες.
- 6 H: ο ανεμιστήρας οροφής και το φως θα σβήσουν αυτόματα μετά από 6 ώρες.
- HI: επιλέξτε τη μέγιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα.
- MED: επιλέξτε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα.
- LOW: επιλογή χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα.
- FAN OFF: απενεργοποίηση του ανεμιστήρα.

Εγκατάσταση τηλεχειριστηρίου

Προειδοποίηση

Η ακατάλληλη σύνδεση των καλωδίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δέκτη.
1. Συνδέστε τα καλώδια όπως φαίνεται στις εικόνες 4 και 5. Τοποθετήστε τον αισθητήρα υπερύθρων πάντα εκτός του τελειώματος. Οι συνθήκες λήψης σήματος θα εξαρτηθούν από τη θέση του. (Σχ. 6).
2. Αφού συνδέσετε τα καλώδια, τοποθετήστε το δέκτη στο βραχίονα του ανεμιστήρα, όπως φαίνεται στην Εικ. 5. και καλύψτε τον με το τελείωμα.
3. Το τηλεχειριστήριο απαιτεί 2 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται), τοποθετήστε τις σωστά στη θήκη τους (Εικ. 7). Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον τοίχο στερεώνοντάς την με δύο βίδες (Εικ.8).

Εικ. 4 κλειδί:
1. Λευκό
2. Μαύρο
3. Μπλε
4. Ανεμιστήρας/ φως/ ουδέτερος
5. Ανεμιστήρας/φως

Σχ. 5 κλειδί:
a. Αισθητήρας υπερύθρων
b. Καφέ (ισχύς/φάση)
c. Καφέ (ανεμιστήρας/φάση)
d. Μπλε (ανεμιστήρας/ουδέτερος)
e. Μπλε (ισχύς/ουδέτερος)

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Αντικατάσταση κυττάρων. Εικ. 8
- Για να αντικαταστήσετε τις κυψέλες του τηλεχειριστηρίου, πιέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και σύρετέ το προς την κατεύθυνση του βέλους.
- Τοποθετήστε 2 x AAA κυψέλες όπως αναφέρεται στο παράρτημα.
- Κλείστε σωστά το διαμέρισμα.

Προειδοποίηση

- Μην αφήνετε ποτέ το τηλεχειριστήριο απευθείας εκτεθειμένο στο φως του ήλιου.
- Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε τις αποφορτισμένες μπαταρίες θερμαίνοντάς τες ή με φορτιστή μπαταριών.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες προσδιορίζονται πάντα ως τέτοιες.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά, μπορεί να προκληθεί έκρηξη.

Αντικατάσταση της λάμπας
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει.
- Αφαιρέστε τον λαμπτήρα κρατώντας τον σταθερά και περιστρέφοντάς τον αριστερόστροφα.
- Πάρτε μια νέα λάμπα και τοποθετήστε την προσεκτικά στην υποδοχή της. Βιδώστε την δεξιόστροφα.
- Ενεργοποιήστε ξανά την παροχή ρεύματος και ανάψτε τη λάμπα.

Σημαντικό

Αυτός ο ανεμιστήρας χρησιμοποιεί 1 λαμπτήρα E27 / Max. 60 W (δεν περιλαμβάνεται).

Καθαρισμός

Καθαρίστε με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μαξιλάρια καθαρισμού, λειαντικά ή χημικά καθαριστικά. Μην αφήνετε τη συμπύκνωση να έρθει σε επαφή με τα ηλεκτρικά εξαρτήματα

6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο: Aero 480
05944
Ισχύς: 65 W
Τάση και συχνότητα: 230 V, 50 HzΟι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.
Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών



Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.
Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.
Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECTOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης……

Ημερομηνία Αγοράς……..

Τύπος Συσκευής:…….

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:…….

Κατάστημα Πώλησης:…….

Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 102020
CECOTEC ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ENERGY SILENCE AERO 480 ΜΕ ΦΩΣ 55W 05944
Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147
www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα