



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101243 | Μοντέλο: 03379

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Κατά τη χρήση της συσκευής πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες ασφαλείας.
- Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται με χαμηλή τάση ασφαλείας, όπως αναφέρεται στη σήμανση.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά προτού χειριστείτε το φισ ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Μην πιάνετε το χέρι σας μέσα στο νερό!
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με καλώδιο επέκτασης.
- **Προειδοποίηση:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φισ ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Σε τέτοιες περιπτώσεις επικοινωνήστε με το επίσημο τεχνικό τμήμα της Cecotec. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το κόψιμο των φυσικών μαλλιών. Μην τη χρησιμοποιείτε με τεχνητές ή ζωικές τρίχες.
- Η Cecotec δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή σε μέρη όπου μπορεί να βραχεί.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το δέρμα σας ή δέρμα της κεφαλής είναι τραυματισμένο ή πάσχει από οποιοδήποτε τύπο ασθένειας.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολόγηση εξαρτήματα.
- Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Δεν υπάρχουν μέρη που να είναι επισκευάσιμα στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους και μην λειτουργείτε κοντά σε εύφλεκτες ουσίες όπως σπρέι.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο σε περίπτωση ελαττωμάτων ή δυσλειτουργιών. Τραβήξτε από το φισ και όχι από το καλώδιο, για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα αξεσουάρ που δεν έχει συστηθεί από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον έχουν συνεχή επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.



- Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Οδηγίες για την μπαταρία

- Αυτή η συσκευή περιέχει μια αναντικατάστατη μπαταρία.
- Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Μην την αποτεφρώσετε και μην την εκθέσετε σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς ενδέχεται να εκραγεί.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να επαναφορτίσετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει τη συσκευή.
- Μπορεί να προκληθούν διαρροές από την μπαταρία ή τις κυψέλες κάτω από ακραίες συνθήκες. Μην αγγίζετε οποιοδήποτε υγρό που διαρρέει από την μπαταρία. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για ένα τουλάχιστον 10 λεπτά και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Φοράτε γάντια για να χειριστείτε το μπαταρία και πετάξτε την αμέσως σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από την εμβέλεια των παιδιών όταν υπάρχει κίνδυνος κατάποσης.
- Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατο. Μπορεί προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα εντός δύο ωρών από την κατάποσης.
- Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, παρακαλείστε να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια αμέσως.

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. Λεπίδα
2. Προστατευτικό κάλυμμα
3. Είσοδος καλωδίου φόρτισης
4. Κουμπί λειτουργίας και ένδειξη φόρτισης
5. 4 χτένες-οδηγούς
α. 1mm β. 2mm γ. 3mm δ. 4mm
6. Καλώδιο φόρτισης USB (τύπου C)
7. Λάδι λίπανσης
8. Βούρτσα καθαρισμού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά στο παρόν εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς με τη συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια συσκευασία ασφαλείας για την προστασία του κατά τη μεταφορά.
- Βγάλτε τη σχάρα από τη συσκευασία και αποθηκεύστε το αρχικό κουτί και τα άλλα στοιχεία σε ασφαλές μέρος, αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορρίπτεται, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση συνθήκες. Εάν λείπει κάποιο κομμάτι ή είναι σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

Περιεχόμενο κουτιού

- Bamba PrecisionCare Profiling trimmer για μαλλιά και γένια
- 4 χτένες-οδηγούς (1, 2, 3 και 4 mm)
- Λάδι λίπανσης για τη λεπίδα
- Καλώδιο USB
- Βούρτσα καθαρισμού
- Προστασία λεπίδας
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Φόρτιση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη συσκευή και στη συνέχεια σε ένα συμβατό μετασχηματιστή ρεύματος.
- Φορτίστε τη συσκευή σε πλήρη ισχύ πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά ή μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αδράνειας.



- Η μπαταρία χρειάζεται περίπου 2 ώρες για να φορτιστεί στο 100% και μπορεί να διαρκέσει έως και περίπου 90 λεπτά*.
- *Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με τη χρήση και τον τύπο των μαλλιών που κόβονται.
- Η ένδειξη φόρτισης θα ανάψει με κόκκινο χρώμα υποδεικνύοντας ότι η συσκευή φορτίζει. Μόλις φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη θα ανάψει με πράσινο χρώμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η φόρτιση ή η χρήση της συσκευής σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή πάνω από 35°C επηρεάζει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

- Όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο από την πρίζα.

Βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

- Μετά τη φόρτιση της συσκευής για πρώτη φορά, μην επαναφορτίσετε μεταξύ των συνεδριών. Συνεχίστε να τη χρησιμοποιείτε μέχρι η μπαταρία να αδειάσει εντελώς. Συνεχής επαναφόρτιση της συσκευής θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην φορτίζετε τη συσκευή για περισσότερες από 3 ώρες.
- Μην κρατάτε το καλώδιο μόνιμα συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Αποφορτίστε πλήρως την μπαταρία δύο φορές το χρόνο αφήνοντας την συσκευή να λειτουργεί μέχρι να απενεργοποιηθεί.
- Εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να φορτιστεί πλήρως.
- Εάν η συσκευή εκτεθεί σε μεγάλη αλλαγή της θερμοκρασίας, πίεσης ή υγρασίας, αφήστε τη συσκευή να εγκλιματιστεί για αρκετή ώρα.
30 λεπτά πριν από τη χρήση.

Οδηγός χτένας Κοπή (1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm)

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κλάδεμα φαβορίτας, λαιμού, γενειάδας και τις γραμμές των μαλλιών.
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
 - Τοποθετήστε τη χτένα-οδηγό πάνω από τη λεπίδα και πιέστε την στη συσκευή. Εικ. 2
 - Κατά τη χρήση της συσκευής, μπορείτε να τοποθετήσετε το προστατευτικό κάλυμμα, το οποίο εμποδίζει τα μακριά μαλλιά να μπερδευτούν. Εικ. 3
 - Εάν κάνετε περιποίηση για πρώτη φορά, ξεκινήστε χρησιμοποιώντας τον οδηγό χτένα με τη ρύθμιση μέγιστου μήκους κοπής (4 mm) για να αποφύγετε το τυχαίο κλάδεμα των τριχών που είναι πολύ κοντές. Καθώς εξοικειωθείτε με τις χτένες οδηγούς, αλλάξτε τις κατά 3 mm, 2 mm και 1 mm μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό μήκος κοπής.
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 2. Για το πιο αποτελεσματικό κούρεμα, μετακινήστε τη συσκευή κατά την κατεύθυνση της ανάπτυξης των μαλλιών. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της χτένας-οδηγού παραμένει πάντα σε επαφή με το δέρμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: καθώς δεν αναπτύσσονται όλες οι τρίχες προς την ίδια κατεύθυνση, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές θέσεις κοπής (προς τα πάνω, προς τα κάτω ή σταυρωτά).

3. Εάν οι κομμένες τρίχες έχουν συσσωρευτεί στη χτένα-οδηγό, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε τη χτένα-οδηγό και καθαρίστε τις τρίχες από τη χτένα. Αφού καθαρίσετε, τοποθετήστε ξανά τη χτένα-οδηγό και συνεχίστε την κοπή.

Κούρεμα της γενειάδας

4. Βεβαιωθείτε ότι η χτένα-οδηγός έχει τοποθετηθεί ξανά στη συσκευή και χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση 1mm ή 2mm για μια εμφάνιση «φουρκέτας».
5. Όταν τελειώσετε τη χρήση της συσκευής, απενεργοποιήστε την από πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη χτένα-οδηγό (εικ. 4 και καθαρίστε τις τρίχες που έχουν συσσωρευτεί στη συσκευή με το βοήθεια της βούρτσας καθαρισμού.

Προφίλ

- Για στενό κλάδεμα των μαλλιών ή των γενειάδων, χρησιμοποιήστε τη συσκευή χωρίς χτένα οδηγό.
- Αφαιρέστε τη χτένα-οδηγό για:
 - Κούρεμα φαβορίτας (Εικ. 5).
 - Περιποίηση λαιμού (Εικ. 6).
 - Κούρεμα γενειάδας (Εικ. 7).



Σήμανση των γραμμών των τριχών (Εικ. 8).

1. Χτενίστε τα μαλλιά με μια χτένα με λεπτά δόντια πριν από τη διαμόρφωση.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
3. Περάστε τη συσκευή πάνω από την περιοχή που πρόκειται να διαμορφωθεί. Μην μετακινείτε τη συσκευή πολύ γρήγορα. Κάντε ομαλές και απαλές κινήσεις.
Μην πιέζετε τη λεπίδα υπερβολικά πάνω στο δέρμα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
4. Όταν τελειώσετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και καθαρίστε την.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά από κάθε χρήση

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αφαιρέστε τη χτένα-οδηγό από τη λεπίδα και καθαρίστε τις τρίχες.
(Εικ. 9). Για να το κάνετε αυτό, ανακινήστε τη χτένα οδηγό ή χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού.
- Καθαρίστε τη λεπίδα με τη βούρτσα για να απομακρύνετε τυχόν τρίχες (Εικ. 10).
Συνιστάται να καθαρίζετε σχολαστικά τη λεπίδα κάθε 6 μήνες.
- Λιπαίνετε τις λεπίδες σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Προφυλάξεις καθαρισμού

- Μπορεί να αφαιρεθεί μόνο η χτένα του οδηγού και το προστατευτικό κάλυμμα από τη συσκευή για καθαρισμό.
- Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται μόνο με μια μαλακή βούρτσα, όπως αυτή που παρέχεται με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο ελαφρύ λάδι ή λάδι ραπτομηχανής για τις λεπίδες.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά μέσα, μαξιλάρια καθαρισμού ή επιθετικά υγρά, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή ασετόν, για να καθαρίσετε τις λεπίδες και τα αξεσουάρ.
- Μην βυθίζετε τη λεπίδα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής σε νερό.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής.

Αποθήκευση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και τη συσκευή πριν από την αποθήκευση της σε ασφαλές, στεγνό μέρος όπου δεν μπορεί να συνθλιβεί, να χτυπηθεί ή να καταστραφεί.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή όταν την αποθηκεύετε.
- Αποθηκεύστε το καλώδιο σε ασφαλές μέρος όπου δεν μπορεί να κοπεί ή να καταστραφεί.
- Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο όπου μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα σε μπιανέρα ή νεροχύτη, νερό ή άλλο υγρό.
- Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή και το καλώδιο σε χώρο χωρίς υγρασία. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες άνω των 60°C.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: Bamba PrecisionCare Profiling

Προϊόν: 03379

Trimmer: Είσοδος: 5 V =, 1 A

Μπαταρία (μη αντικαταστάσιμη): 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh, ιόντων λιθίου

Φόρτιση με καλώδιο USB Type-C

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....
Ημερομηνία Αγοράς.....
Τύπος Συσκευής:.....
Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:.....
Κατάστημα Πώλησης:.....
Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 101243

CECOTEC TRIMMER BAMBA PRECISIONCARE PROFILING 03379

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα