

DIVA
PRO STYLING



AIR *Curl*

Ψηφιακή Θερμαινόμενη Ράβδος Για Μπούκλες

Οδηγίες Χρήσης

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Το κουμπί Cold Shot κατευθύνει τη ροή ψυχρού αέρα για μπουκλές μεγαλύτερης διάρκειας.
- Εμποτισμένο με έλαιο Macadamia, έλαιο Argan και Κερατίνη για εξαιρετικά λαμπερό και απαλό αποτέλεσμα.
- Ψηφιακή ρύθμιση θερμότητας με μεταβλητές ρυθμίσεις: 80°C έως 210°C.
- Άμεση θέρμανση.
- Σταθερό σύστημα θέρμανσης για ομοιόμορφες μπουκλές.
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από μία ώρα.
- Cool tip.
- Αντάπτορας HB/EE.
- 3μ. περιστρεφόμενο, αντιθερμικό καλώδιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Για να ενεργοποιήσετε τη ψηφιακή ράβδο χρησιμοποιήστε το κουμπί λειτουργίας.

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πατήστε πρώτα το κουμπί λειτουργίας μία φορά για να τη ξεκλειδώσετε. Στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά «+» και «-» ή πατήστε το κουμπί «M» για να χρησιμοποιήσετε τις προκαθορισμένες θερμοκρασίες LOW, MEDIUM και HIGH.

Πατήστε το κουμπί Cold Shot για να απελευθερώσετε δροσερό αέρα.

Για να απενεργοποιήσετε τη ψηφιακή ράβδο μετά τη χρήση, χρησιμοποιήστε το κουμπί λειτουργίας. Όλα τα φώτα στην οθόνη θα εξαφανιστούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αυτού του styler, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση.

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς κόμπους.

Πριν ξεκινήσεις το styling, πιάστε τα μαλλιά σας χρησιμοποιώντας ένα clip.

Για πιο σφιχτές μπουκλές χρησιμοποιήστε μικρότερα τμήματα, για πιο χαλαρές μπουκλές και κυματιστά μαλλιά χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα τμήματα.

Τυλίξτε τις τούφες γύρω από τη θερμαινόμενη ράβδο. Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα για να σχηματιστεί μπουκλα.

Πατήστε το κουμπί Cold Shot για να γυρίσετε τη μπουκλα στη θέση της.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι αποσυνδεδεμένη και κρύα. Καθαρίστε τυχόν συσσωρευμένα προϊόντα styling με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικό υγρό καθαρισμού, καθώς θα προκληθεί ζημιά.

Για να διατηρηθεί η απόδοση και διάρκεια ζωής του προϊόντος, είναι σημαντικό να αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη και τα υπολείμματα στο πίσω μέρος της συσκευής και να τη καθαρίζετε.

Για να αφαιρέσετε- Περιστρέψτε την σχάρα στο πίσω μέρος της συσκευής αριστερόστροφα (όπως

επισημαίνεται) και τραβήξτε προς τα έξω.

Για καθάρισμα – Τραβήξτε προς τα έξω το μαύρο φίλτρο από το κέντρο, καθαρίστε με μια μαλακή βούρτσα και αντικαταστήστε το.

Για αντικατάσταση – Ευθυγραμμίστε τη σχάρα με τις υποδοχές στο περίβλημα του styler και στρίψτε δεξιόστροφα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΠΡΟΣΟΧΗ – ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (RCD) ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ 30ΜΑ. ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. ΠΡΟΣΟΧΗ – Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ. ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ, ΝΤΟΥΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ, ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ Η ΠΛΗΣΙΟΝ ΥΓΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΟΣΟ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.

Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη όσο δεν την χρησιμοποιείτε.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

Μη τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε μαλακά υλικά πχ. χαλιά, σεντόνια, πετσέτες, κτλ.

Βεβαιωθείτε πως η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την τάση του ρεύματος στο σπίτι σας.

Κρατήστε αυτή τη συσκευή μακριά από παιδιά. Η χρήση αυτής της συσκευής από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.

Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε αξεσουάρ με τη συσκευή πέρα από αυτά που σας παρέχονται από την DIVA.

Αποφύγετε οποιοδήποτε από τα ζεστά σημεία της συσκευής να αγγίξουν το πρόσωπο, το λαιμό ή το τριχωτό της κεφαλής σας.

Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. Ελέγχετε το καλώδιο ανά τακτά χρονικά διαστήματα για φθορές.

Αν το καλώδιο της συσκευής σας φθαρεί, διακόψτε άμεσα τη χρήση και πηγαίντε τη συσκευή στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο σέρβις για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.

Χρειάζονται ειδικά εργαλεία για τον έλεγχο, την προσαρμογή και την επισκευή οποιασδήποτε βλάβης. Οι μη ειδικευμένες εργασίες μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες συνθήκες για το χρήστη.

Ουδείς ευθύνη φέρουμε για φθορές στο προϊόν, από άτομα ή άλλα αντικείμενα, που προκλήθηκαν από κακή/ λάθος χρήση ή από χρήση που δε συμβαδίζει με τις οδηγίες όπως περιγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο.

Μετά το πέρας της ωφέλιμης ζωής της συσκευής, μη την πετάξετε στα σκουπίδια. Η συσκευή μπορεί να ανακυκλωθεί στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τον δήμο σας ή το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων DIVA. Η DIVA είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών προσωπικής φροντίδας σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή DIVA έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων. Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης.

Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής.

Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρεία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσης σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Ημερομηνία Αγοράς.....	Αρ. Απόδειξης:.....
Τύπος συσκευής.....	
Όνοματεπώνυμο αγοραστή.....	
Κατάστημα πώλησης.....	
Υπογραφή / Σφραγίδα	

K.A. ZAZOΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, Αθήνα - 10553, Ελλάδα - Τηλ. 210 3737000 - Fax. 210 3737147

www.zazopoulou.gr | zinfo@zazopoulou.gr