



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101501 | Μοντέλο: 04314

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με νερό ή ειδικά διαλύματα.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού:
- Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε το φορτιστή με βρεγμένα χέρια. Τραβήξτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο φόρτισης για ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο ή ο προσαρμογέας έχουν υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθούν από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Αποσυνδέστε το φορτιστή από την παροχή ρεύματος όταν η συσκευή είναι φορτισμένη.
- Διατηρείτε το προϊόν και το καλώδιο μακριά από φωτιά και άλλες πηγές θερμότητας.
- Ποτέ μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Πρέπει να φορτίζετε το προϊόν με τον φορτιστή που παρέχεται από την Cecotec. Μην χρησιμοποιείτε κανέναν άλλο τύπο φορτιστή.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για τους προβλεπόμενους σκοπούς, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστώνται ή διατίθενται στο εμπόριο από την Cecotec.
- Μην ρίχνετε ή εισάγετε οποιοδήποτε ξένο αντικείμενο σε οποιοδήποτε άνοιγμα ή σωλήνα.
- Μην κατευθύνετε το νερό κάτω από τη γλώσσα, το αυτί, τη μύτη ή άλλες ευαίσθητες περιοχές. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει πιέσεις που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες σε αυτές τις περιοχές.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν φοράτε στοματικό κόσμημα, αφαιρέστε το πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχετε ανοιχτό τραύμα στο στόμα ή τη γλώσσα σας. Εάν σας έχει συστήσει ο γιατρός σας να λαμβάνετε αντιβιοτική προθεραπεία πριν από οδοντιατρικές επεμβάσεις, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο ή οποιοδήποτε άλλο βοήθημα στοματικής υγιεινής.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή έκπλυσης σε χώρους όπου χρησιμοποιείται οξυγόνο ή αερολύματα.
- Φυλάσσετε τη συσκευή και το εγχειρίδιο οδηγιών της σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Ο αρδευτής μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία των ούλων όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί με τη συχνή χρήση. Προσαρμόστε την ένταση της συσκευής για να μειωθεί αυτό το αποτέλεσμα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να συναρμολογήσετε ένα ακροφύσιο.
- Αυτό το προϊόν διαθέτει μπαταρίες οι οποίες δεν μπορούν να αντικατασταθούν.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ζεστό ή υγρό μέρος, ούτε σε μέρη με άμεσο ηλιακό φως.
- Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού ή της συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και δεν φορτίζει.
- Οι χρήστες που πάσχουν από περιοδοντίτιδα ή όσοι έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο στόμα τους τελευταίους 2 μήνες θα πρέπει να συμβουλευτούν έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσουν αυτή τη συσκευή.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην αντικαθιστάτε εξαρτήματα αυτής της συσκευής.
- Για να αποφύγετε εγκαύματα, μην γεμίζετε τη δεξαμενή και μην επιχειρείτε να καθαρίσετε το στόμα σας με νερό θερμοκρασίας άνω των 40°C.



- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη στοματική υγιεινή.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην πιέζετε το ακροφύσιο ανάμεσα στα ούλα ή τα δόντια σας.
- Μην χρησιμοποιείτε ιώδιο, αλατόνερο ή συμπυκνωμένα αιθέρια έλαια που είναι αδιάλυτα στο νερό με αυτή τη συσκευή. Κάτι τέτοιο θα μείωνε την απόδοση και θα συντόμευε την διάρκεια ζωής της συσκευής.
- Μην γεμίζετε τη συσκευή με καθαρό υγρό στοματικού διαλύματος. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε στοματικό διάλυμα, αραιώστε το σύμφωνα με τις κατάλληλες αναλογίες.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και φορτιστές

- Πρέπει να φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με τους συνιστώμενους ή τους παρεχόμενους φορτιστές της Cecotec. Ένας φορτιστής για έναν συγκεκριμένο τύπο μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά εάν χρησιμοποιηθεί σε μπαταρία διαφορετική από τη συνιστώμενη.
- Πρέπει να κρατάτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακριά από συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες και οποιοδήποτε άλλο μικρό μεταλλικό αντικείμενο που μπορεί να συνδέσει τις επαφές της μπαταρίας. Ένα βραχυκύκλωμα μεταξύ των επαφών των επαναφορτιζόμενων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή τραυματισμούς.
- Μην φορτίζετε μπαταρίες από άλλα προϊόντα διαφορετικά από την Cecotec με τον παρεχόμενο φορτιστή. Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να φορτίζει τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρέχονται από την Cecotec με τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Μια ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μια ακατάλληλη χρήση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρών. Εάν συμβεί αυτό, αποφύγετε την επαφή με το υγρό. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε το επηρεαζόμενο μέρος με νερό.
- Το υγρό που έχει χυθεί μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή εγκαύματα.
- Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Εάν η μπαταρία υποστεί βλάβη ή κακή χρήση μπορεί να απελευθερώσει τοξικές αναθυμιάσεις. Αερίστε το δωμάτιο αφήνοντας να εισέλθει φρέσκος αέρας και αναζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση δυσφορίας.
- Οι αναθυμιάσεις μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στο αναπνευστικό σύστημα.
- Προσέξτε οι ηλεκτρικές συνδέσεις να μην έρχονται σε επαφή με υγρασία. Μην βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά όταν το καθαρίζετε ή όταν λειτουργεί, καθώς μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μην βυθίζετε το φορτιστή σε νερό ή σε άλλα υγρά.
- Μην ανοίγετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μπορεί να προκαλέσετε βραχυκύκλωμα.
- Μην έρχεστε σε επαφή με την βραχυκυκλωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μπορεί να προκαλέσετε έκρηξη.
- Μην χτυπάτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης.
- Ο φορτιστής είναι κατάλληλος μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην τον χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Διατηρείτε το φορτιστή καθαρό. Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Δεν πρέπει να αφήνετε το φορτιστή να λειτουργεί πάνω σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες (χαρτί, υφασμάτινα προϊόντα κ.λπ.) ούτε σε εύφλεκτες ατμόσφαιρες.
- Ο φορτιστής μπορεί να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη φόρτιση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Το συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας χώρου κατά τη διάρκεια της φόρτισης είναι μεταξύ 4 και 40°C.
- Το συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας χώρου για την αποθήκευση της μπαταρίας και του εργαλείου είναι μεταξύ 0 και 50°C.
- Το συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας χώρου κατά τη διάρκεια της φόρτισης είναι μεταξύ 5 και 50°C.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. Περιστροφικό ακροφύσιο 360°
2. Κουμπί απελευθέρωσης ακροφυσίου
3. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
4. Κουμπί λειτουργίας
5. Οθόνη
6. Δεξαμενή νερού
7. Θύρα φόρτισης
8. Είσοδος νερού

Αξεσουάρ:

Σχ. 2

1. Κανονικό ακροφύσιο υψηλής πίεσης x2
2. Περιοδοντικό ακροφύσιο x1
3. Ακροφύσιο για σιδεράκια x1
4. Ακροφύσιο οδοντικής πλάκας x1
5. Ακροφύσιο καθαρισμού γλώσσας x1
6. Καλώδιο τροφοδοσίας x1



Αντικαταστήστε το κάθε 6 μήνες

Κανονικό ακροφύσιο υψηλής πίεσης: κανονικός καθαρισμός

Αντικαταστήστε το κάθε 3 μήνες

- Ακροφύσιο για σιδεράκια: Κανονικός καθαρισμός σιδεράκια
- Ακροφύσιο οδοντικής πλάκας: Οδοντικά εμφυτεύματα/πλάκες/θήκες / Κανονικός καθαρισμός
- Ακροφύσιο περιοδοντικού: Καθαρισμός περιοδοντικών θυλάκων
- Ακροφύσιο καθαρισμού γλώσσας: Κανονικός καθαρισμός

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της και αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας.
 - Ελέγξτε προσεκτικά εάν υπάρχει κάποια ζημιά. Εάν υπάρχει, αμέσως ειδοποιήστε την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
 - Πριν από τη χρήση: Πολύ σημαντικό! Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει φορτιστεί πλήρως πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά συνδέοντας το καλώδιο στη θύρα φόρτισης και στην πρίζα ρεύματος.
- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Βήμα 1: Πώς να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού

- Ανοίξτε το κάλυμμα εισόδου νερού και ρίξτε νερό στη δεξαμενή.

Σημείωση

Πριν τοποθετήσετε τη δεξαμενή νερού στη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι αυτή είναι απενεργοποιημένη.

Βήμα 2: Τοποθέτηση ακροφυσίου

Τοποθετήστε το ακροφύσιο στο κενό στο επάνω μέρος της συσκευής και πιέστε το προς τα μέσα. Θα κάνει κλικ όταν εγκατασταθεί σωστά. Περιστρέψτε το ακροφύσιο για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση εξόδου του νερού. Εάν χρειαστεί να αλλάξετε το ακροφύσιο, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και αφαιρέστε το. Εικ. 3

Βήμα 3: Επιλογή τρόπου λειτουργίας

Η συσκευή διαθέτει 6 λειτουργίες. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία πατώντας το κουμπί λειτουργίας ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Παρακάτω θα βρείτε τη λειτουργία για κάθε λειτουργία.

Εικ. 4

1. Ένδειξη λειτουργίας
2. Λογότυπο
3. Ένδειξη φόρτισης

- Λειτουργία 1: Η λειτουργία 1 υποδεικνύεται από τη συνεχή ένδειξη 1 λευκού χρώματος και το λευκό λογότυπο BAMBA. Η πίεση του νερού είναι 10-40 PSI.

- Λειτουργία 2: Ο τρόπος λειτουργίας 2 υποδεικνύεται από τη σταθερή ένδειξη 2 λευκές κουκκίδες και το λευκό λογότυπο BAMBA. Η πίεση του νερού είναι 30-60 PSI.

- Λειτουργία 3: Ο τρόπος λειτουργίας 3 υποδεικνύεται από τη σταθερή ένδειξη 3 λευκές κουκκίδες και το λευκό λογότυπο BAMBA. Η πίεση του νερού είναι 50-90 PSI.

- Λειτουργία 4: Ο τρόπος λειτουργίας 4 υποδεικνύεται από τη σταθερή ένδειξη 4 λευκές κουκκίδες και το λευκό λογότυπο BAMBA. Η πίεση του νερού είναι 60-110 PSI.

- Λειτουργία παλμού: Η παλμική λειτουργία υποδεικνύεται από τη σταθερή ένδειξη 4 λευκών κουκκίδων και του λευκού λογότυπου BAMBA. Η πίεση του νερού είναι 60-110 PSI.

- Προσαρμοσμένη λειτουργία: Η εξατομικευμένη λειτουργία υποδεικνύεται από το αργό σκούρο χρώμα του λογότυπου BAMBA από λευκό σε μπλε. Η πίεση του νερού είναι 10-110 PSI. Αυτή η λειτουργία διαθέτει 8 επίπεδα πίεσης νερού.

Οι κουκκίδες που αναβοσβήνουν υποδεικνύουν ένα μονό επίπεδο πίεσης νερού, ενώ οι σταθερές τελείες υποδεικνύουν ένα ζυγό επίπεδο.

- Ρύθμιση της προσαρμοσμένης λειτουργίας: Ανά πάσα στιγμή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο mode για 2 δευτερόλεπτα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην προσαρμοσμένη λειτουργία ρύθμισης.

- Η ένδειξη του λογότυπου θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με λευκό χρώμα. Κάθε φορά που αγγίζετε το κουμπί λειτουργίας θα αυξάνετε η πίεση του νερού κατά 1 επίπεδο. Αφού ρυθμίσετε την επιθυμητή πίεση νερού, επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 1 δευτερόλεπτο ή χωρίς να πατήσετε κανένα κουμπί για 5 δευτερόλεπτα.

- Αυτή η συσκευή διαθέτει φωτάκια στη δεξαμενή νερού. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι φωτεινές λυχνίες στη δεξαμενή θα ανάψουν.

**Βήμα 4:** Πριν από τη χρήση

- Πριν από τη χρήση της συσκευής, σκύψτε ελαφρώς πάνω από το νεροχύτη, τεντώστε το ακροφύσιο μέσα στο στόμα σας και κατευθύνετε το προς τα δόντια, τα ούλα ή τα κενά μεταξύ των δοντιών.
- Γυρίστε το ακροφύσιο για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση του νερού να είναι κάθετη προς το σημείο του στόματός σας που πρόκειται να καθαριστεί. Βεβαιωθείτε ότι το στόμα σας είναι ελαφρώς ανοιχτό ώστε να μπορεί να εξέλθει το νερό.

Σημείωση:

- Όταν χρησιμοποιείτε το στοματικό πλύσιμο για πρώτη φορά, ξεκινήστε από την πιο αργή λειτουργία. Η πίεση του νερού μπορεί να αυξηθεί σταδιακά καθώς το στόμα σας προσαρμόζεται σε αυτήν. Ενδέχεται να εμφανίσετε κνησμό ή ελαφρά αιμορραγία των ούλων κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Αυτό είναι φυσιολογικό και θα πρέπει να εξαφανιστεί μετά από 1-2 εβδομάδες χρήσης.

Βήμα 5: Χρήση

- Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή διαθέτει χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης 120 δευτερολέπτων.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή ανά πάσα στιγμή, εάν έχετε τελειώσει τη χρήση της, πατώντας ξανά το κουμπί λειτουργίας. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής ξανά, ο χρονοδιακόπτης θα ξεκινήσει εκ νέου.

Τεχνικές

Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα, ξεκινήστε από τους γομφίους (πίσω δόντια) και εργαστείτε στην πορεία σας προς τα μπροστινά δόντια. Ενώ καθαρίζετε, μετακινήστε το ακροφύσιο προς 90° πάνω από τη γραμμή των ούλων. Μείνετε ανάμεσα σε κάθε δόντι για σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ελαφρά τα χείλη σας για να αποφύγετε την έξοδο του νερού, αλλά αφήστε αρκετό χώρο για να ρέει το νερό από το στόμα σας προς τον νεροχύτη.

Εικ. 5

Βήμα 6: Μετά τη χρήση

Μετά από κάθε χρήση, ανοίξτε το κάλυμμα εισόδου νερού και αδειάστε το υπόλοιπο περιεχόμενο. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και απομακρύνετε τυχόν υγρό που έχει απομείνει στο σύστημα μέχρι να μην απελευθερώνει καθόλου νερό. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή. Εικ. 6

Βήμα 7: Φόρτιση

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η ένδειξη της μπαταρίας είναι λευκή και αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, αυτή τη στιγμή πρέπει να επαναφορτίσετε την μπαταρία. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη της μπαταρίας και το λογότυπο BAMBΑ θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, η μπαταρία και το λογότυπο BAMBΑ θα ανάψουν με λευκό χρώμα.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**Καθαρισμός του κύριου σώματος**

- Χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικά απορρυπαντικά. Μην χρησιμοποιείτε νερό θερμοκρασίας άνω των 50°C για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής, καθώς θα μπορούσε να την καταστρέψει και να μειώσει την απόδοσή της.
- Εάν βυθίσετε την αρδευτική συσκευή σε νερό για να την καθαρίσετε, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της θύρας φόρτισης είναι σωστά τοποθετημένο. Διαφορετικά, η συσκευή θα μπορούσε να υποστεί ζημιά.

Καθαρισμός της δεξαμενής νερού

- Κρατήστε το κύριο σώμα με το ένα χέρι και τη δεξαμενή νερού με το άλλο χέρι. Για να αφαιρέσετε το δοχείο, γυρίστε το δεξιόστροφα και τραβήξτε το προς τα κάτω.
- Ξεπλύνετε το εσωτερικό της δεξαμενής με καθαρό νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Μην καθαρίζετε τη δεξαμενή με οποιονδήποτε τύπο απορρυπαντικού.
- Αφού την καθαρίσετε, τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού ευθυγραμμίζοντάς την με τη στεγανοποίηση και γυρίστε την αριστερόστροφα. Εικ. 7

Αφαίρεση των αλάτων

- Ανάλογα με την περιεκτικότητα του χρησιμοποιούμενου νερού σε ανόργανα άλατα, ενδέχεται να δημιουργηθούν στη συσκευή εναποθέσεις αλάτων. Εάν δεν απομακρύνετε τις επικαθίσεις αλάτων, θα μειώσουν την απόδοση του προϊόντος.
- Στρέψτε το ακροφύσιο προς τον νεροχύτη, ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να τρέξει μέχρι να αδειάσει όλο το νερό. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με καθαρό, ζεστό νερό και επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για να καθαρίσετε το δοχείο. Αυτή η διαδικασία καθαρισμού πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 1-3 μήνες για να διατηρηθεί η απόδοση του προϊόντος.



Συντήρηση της μπαταρίας

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη πριν τη χρήση της για πρώτη φορά.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη πριν την αποθήκευση της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Για να παρατείνετε την αυτονομία της μπαταρίας, φορτίστε τη συσκευή αμέσως όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.

Ανακύκλωση της μπαταρίας

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί μια ανακυκλώσιμη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, που βρίσκεται στο επάνω μέρος του σώματος της συσκευής. Στο τέλος του κύκλου ζωής της συσκευής, ανακυκλώστε ή απορρίψτε την μπαταρία ξεχωριστά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων πριν από την απόρριψη της συσκευής.

Διαδικασία ανακύκλωσης

Ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αφαιρέστε το ακροφύσιο και το δοχείο νερού και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι ή ένα παρόμοιο εργαλείο για να ανασηκώσετε τη βάση και να αφαιρέσετε την ανακυκλώσιμη μπαταρία.

Εικ. 8

Σημείωση

Μην βραχυκυκλώνετε τις αρνητικές και θετικές συνδέσεις της αφαιρούμενης μπαταρίας. Οι συνδέσεις μπορούν να μονωθούν με μονωτική ταινία.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Bamba ToothCare 1100 Jet Liberty

Παραπομπή προϊόντος: 04314

Προσαρμογές: V~, 50/60 Hz, 0,3 A

Έξοδος: 5 V DC, 1 A, 5 W

Αρδευτήρας: Είσοδος 5 V DC, 1 A

Μπαταρία: mAh, 7,03 Wh

IPX7

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Ημερομηνία Αγοράς.....	Αρ. Απόδειξης.....
Τύπος Συσκευής:.....	
Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:.....	
Κατάστημα Πώλησης:.....	
	Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 101501

CECOTEC ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΟΟΤHCARE 1100 JET LIBERTY ΕΠΑΝΑΦ. 04314

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα