

DIVA  
PRO STYLING

# DIGITAL WAND

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΜΑΛΛΙΩΝ  
Χαρακτηριστικά, Οδηγίες Χρήσης, Εγγύηση



Κωδικός: 36241 - 36242 - 36243 - 36244

Model: PRO301 - PRO302 - PRO303 - PRO304

## **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

1. Κεραμική πλάκα με έλαια Μακαντέμια και Αργκαν για λεία και λαμπτήρα μαλλιά
2. Ψηφιακή ρύθμιση της θερμοκρασίας με πολλαπλές επιλογές – 110°C έως 210°C
3. Άμεση θέρμανση – έτοιμο για χρήση σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.
4. Εξαιρετικά ομοιομορφη και σταθερή κατανομή της θερμοκρασίας σε όλο το μήκος του σώματος
5. Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 60 λεπτά
6. Αντιθερμική άκρη
7. UK/EU αντάπτορας
8. 3η επαγγελματικό, περιστρεφόμενο καλώδιο
9. Ψηφιακοί διακόπτες LED με φωτεινή ένδειξη όταν το ψαλίδι είναι έτοιμο για χρήση
10. Εύκολη ανανώριση μεγέθους με βάση το χρώμα του κουτιού.
11. Περιλαμβάνεται αντιθερμικό γάντι

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:**

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέστε γο διακόπτη on/off. Κατά την ενεργοποίηση η οθόνη θα αναβοσβήνει μπλε.

Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τους διακόπτες '+' και '-'. Η θερμοκρασία που επιλέξατε θα αναβοσβήνει μπλε. Όταν το ψαλίδι φτάσει τη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει η ένδειξη της θερμοκρασίας θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέστε το διακόπτη on/off. Όλες οι ενδείξεις και η οθόνη θα σβήσουν.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ STYLING:**

Λόγω των εξαιρετικά ακραίων θερμικών δυνατοτήτων αυτού του ψαλιδιού μαλλιών θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί κατά τη χρήση του.

Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας είναι καθαρά και καλά χτενισμένα.

Κρατείστε το ψαλίδι με την άκρη προς τα κάτω και τυλίξτε γύρω του μια τούφα μαλλιών περίπου 2,5cm ξεκινώντας από τη ρίζα προς την άκρη.

Για πιο σφιχτές μπούκλες χρησιμοποιήστε πιο μικρές τούφες ενώ για πιο χαλαρές μεγαλύτερες.

Αφήστε την τούρα γύρω από το σώμα της συσκευής για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Ξετυλίξτε την τούφα και αφήστε τη να κρυώσει πριν εφαρμόσετε κάποιο προϊόν styling.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:**

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέστε γο διακόπτη on/off. Κατά την ενεργοποίηση η οθόνη θα αναβοσβήνει μπλε.

Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τους διακόπτες '+' και '-'. Η θερμοκρασία που επιλέξατε θα αναβοσβήνει μπλε. Όταν το ψαλίδι φτάσει τη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει η ένδειξη της θερμοκρασίας θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέστε το διακόπτη on/off. Όλες οι ενδείξεις και η οθόνη θα σβήσουν.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ STYLING:**

Λόγω των εξαιρετικά ακραίων θερμικών δυνατοτήτων αυτού του ψαλιδιού μαλλιών θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί κατά τη χρήση του.

Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας είναι καθαρά και καλά χτενισμένα.

Κρατείστε το ψαλίδι με την άκρη προς τα κάτω και τυλίξτε γύρω του μια τούφα μαλλιών περίπου 2,5cm ξεκινώντας από τη ρίζα προς την άκρη.

Για πιο σφιχτές μπούκλες χρησιμοποιήστε πιο μικρές τούφες ενώ για πιο χαλαρές μεγαλύτερες.

Αφήστε την τούρα γύρω από το σώμα της συσκευής για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Ξετυλίξτε την τούφα και αφήστε τη να κρυώσει πριν εφαρμόσετε κάποιο προϊόν styling.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:**

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη και κρύα. Σκουπίστε τυχόν υπολείμματα προϊόντων styling με ένα υγρό πανί (μην τρίβετε). Μην χρησιμοποιείτε λειαντικό καθαριστικό υγρό για καθαρισμό, καθώς θα προκληθεί ζημιά.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:**

ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

**ΠΡΟΣΟΧΗ** – ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (RCD) ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ 30ΜΑ. ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ** – Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ. ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ, ΝΤΟΥΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ, ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ Η ΠΛΗΣΙΟΝ ΥΓΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ.



Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΟΣΟ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.

Η συσκευή θα πρέπει να είναι υπό την επίβλεψή σας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην τυλίγεται το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. Ελέγχετε το καλώδιο ανά τακτά χρονικά διαστήματα για φθορές. Τα φθαρμένα καλώδια είναι επικίνδυνα.

Μη τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε μαλακά υλικά πχ. χαλιά, σεντόνια, πετσέτες κτλ.

Βεβαιωθείτε πως η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την τάση του ρεύματος στο σπίτι σας.

Κρατήστε αυτή τη συσκευή μακριά από παιδιά. Η χρήση αυτής της συσκευής από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.


Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε αξεσουάρ με το ψαλίδι πέρα από αυτά που σας παρέχονται από την Diva.

Αποφύγετε οποιοδήποτε από τα ζεστά σημεία της συσκευής σας αφιγγουν το πρόσωπο, το λαιμό ή το τριχωτό της κεφαλής σας.

Αν το καλώδιο της συσκευής σας φθαρεί, διακόψτε άμεσα τη χρήση και πηγαίνετε τη συσκευή στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο σέρβις για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.

Χρειάζονται ειδικά εργαλεία για τον έλεγχο, την προσαρμογή και την επισκευή οποιασδήποτε βλάβης. Οι μη ειδικευμένες εργασίες μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες συνθήκες για το χρήστη.


Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για φθορές στο προϊόν, από άτομα ή άλλα αντικείμενα, που προκλήθηκαν από κακή/ λάθος χρήση ή από χρήση που δε συμβαδίζει τις οδηγίες όπως περιγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο

 Μην πετάτε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Η απόρριψη μπορεί να γίνει στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας μόνο αν βρίσκονται υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ορθή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρησή της δε θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.



Σε περίπτωση που αυτή η συσκευή διαθέτει αφαιρούμενο βύσμα 3 ακίδων, το βύσμα αυτό μπορεί να αφαιρεθεί. Για να αποκαλυφθεί το ευρωπαϊκό βύσμα 2 ακίδων ξεβιδώστε την κεντρική βίδα, σηκώνοντας το πίσω κάλυμμα και αποκαλύπτοντας το ευρωπαϊκό βύσμα 2 ακίδων. Με την αντιστροφή αυτής της διαδικασίας μπορείτε να επανασυνδέσετε το βύσμα 3 ακίδων.



## ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων DIVA. Η DIVA είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών προσωπικής φροντίδας σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή DIVA έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήριά αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

**Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης.**

Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής.

Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτησή σας αποζημίωσης για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησής προς αυτόν.

Ημερομηνία Αγοράς..... Αρ. Απόδειξης:.....

Τύπος συσκευής.....

Όνοματεπώνυμο αγοραστή.....

Κατάστημα πώλησης.....

Υπογραφή / Σφραγίδα

**K.A. ZAZOΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.**

Σαπφούς 7-9, Αθήνα - 10553

Ελλάδα

Τηλ. 210 3737000

Fax. 210 373147

**www.zazopoulossa.gr**

zinfo@zazopoulossa.gr