



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101503 | Μοντέλο: 04318

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αυτό το προϊόν διαθέτει μπαταρία η οποία δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται με τη συσκευή, αναφορά KH8-300025EUG.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή έκπλυσης σε χώρους όπου χρησιμοποιείται οξυγόνο ή αερολύματα.
- Ο μετασχηματιστής πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε στεγνό περιβάλλον.
- Ελέγξτε ότι η ισχύς, η τάση και η πολικότητα του μετασχηματιστή ρεύματος ταιριάζουν με τις πληροφορίες στη συνδεδεμένη συσκευή!
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Τραβήξτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε εξαρτήματα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστώνται ή διατίθενται στο εμπόριο από την Cecotec. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από την Cecotec μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Μην βυθίζετε ή εκτίθεται το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο. Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε το φορτιστή με βρεγμένα χέρια.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο φόρτισης για ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο ή ο προσαρμογέας έχουν υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθούν από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τραβάτε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος. Διατηρείτε το προϊόν και το καλώδιο μακριά από αιχμηρές άκρες, φωτιά και άλλες πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, η πρίζα ή το περίβλημά της είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει με οποιονδήποτε τρόπο.
- Κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από παιδιά για την ασφάλειά τους.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού:
 - Αποσυνδέστε το φορτιστή από την παροχή ρεύματος όταν η συσκευή είναι φορτισμένη.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, εάν το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο, όπως σε μπανιέρες, νεροχύτες ή άλλα δοχεία νερού.
 - Διατηρήστε τη συσκευή στεγνή
 - Διατηρείτε το τροφοδοτικό στεγνό.
 - Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε πολύ χαμηλή τάση για ασφάλεια. Συνδέστε το μόνο σε τροφοδοτικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές στην ετικέτα χαρακτηριστικών.
 - Μην αποσυναρμολογείτε και μην αντικαθιστάτε εξαρτήματα αυτής της συσκευής.
- Η συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη για μανικιούρ και πεντικιούρ.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε σκασμένο δέρμα ή ανοιχτές πληγές!
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εκ γενετής σημάδια.
- Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν πάσχετε από διαβήτη, αιμορροφιλία ή ανοσοανεπάρκεια.



- Ελέγχετε συχνά τα αποτελέσματα κατά τη χρήση για να αποφύγετε τραυματισμούς, ειδικά σε άτομα με διαβήτη, τα οποία είναι λιγότερο ευαίσθητα στον πόνο σε χέρια και πόδια.
- Η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. Σε αυτή την περίπτωση, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι να εξαφανιστεί η ερυθρότητα.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση. Οδηγήστε τη συσκευή με ομαλές κινήσεις γύρω από τα σημεία εφαρμογής.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή με πολύ προσοχή!
- Δώστε προσοχή στην υπερθέρμανση, π.χ. με το λιμάρισμα των κάλλων στα πόδια, ειδικά σε άτομα που δεν είναι ευαίσθητα στη ζέστη.
- Οι κάλοι αφαιρούνται εύκολα με ξηρό δέρμα. Μην αφαιρείτε εντελώς τους κάλους για να διατηρήσετε τη φυσική προστασία του δέρματος. Οι λοσιόν νερού και δέρματος μπορεί να επηρεάσουν την πρόοδο της θεραπείας. Εάν είναι απαραίτητο, πλύνετε τα πόδια σας για λίγο και στη συνέχεια στεγνώστε τα καλά. Για να αποφύγετε σπάσιμο στο δέρμα, εφαρμόστε μια ενυδατική λοσιόν μετά τη χρήση της συσκευής.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Στρογγυλή κεφαλή (για την αφαίρεση νεκρού δέρματος, κάλλων στο πέλμα και τη φτέρνα και για την περιποίηση των νυχιών)
2. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
3. Κουμπιά ρύθμισης ταχύτητας +/-
4. Ενδείξεις ταχύτητας
5. Διακόπτης απενεργοποίηση και περιστρεφόμενη κατεύθυνσης
6. Υποδοχή μετασχηματιστή ρεύματος
7. Επίπεδο κεφαλή (για λείανση σκληρών νυχιών στα πόδια)
8. Λεπτή διαμαντένια κεφαλή ομπρέλα (για λιμάρισμα και φροντίδα των νυχιών)
9. Κεφαλή τριπάνι (για αφαίρεση είσφρυσης νυχιών)
10. Παχιά διαμαντένια κεφαλή ομπρέλα (για λιμάρισμα και φροντίδα των νυχιών)
11. Λεπτή κεφαλή τριπάνι (για λεία σκληρά νύχια στα πόδια)
12. Γυαλιστική κεφαλή (για να λιμάρει τις άκρες και να καθαρίζει την επιφάνεια των νυχιών)
13. Μετασχηματιστής ρεύματος
14. Ταξιδιωτική θήκη



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή κατά τη μεταφορά της στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν οποιοδήποτε κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

Περιεχόμενο συσκευασίας

- 1 Bamba PinkyCare 700 Perfect Nails
- 7 Κεφαλές
- Μετασχηματιστής ρεύματος
- Ταξιδιωτική θήκη
- Εγχειρίδιο χρήσης



4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και τοποθετείστε το διακόπτη στη μεσαία θέση.
- Επιλέξτε τη κεφαλή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισαγάγετε τη κεφαλή τοποθετώντας τον άξονα στην υποδοχή της κύριας συσκευής και πιέστε μέχρι να κάνει κλικ. Για να αφαιρέσετε τη κεφαλή, κρατείστε το σώμα της συσκευής με το ένα χέρι και τραβήξτε τη κεφαλή με το άλλο.
- Συνδέστε το καλώδιο στην είσοδο της συσκευής και σε μια πρίζα που λειτουργεί καλά.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή τοποθετώντας το διακόπτη στην επιλογή περιστροφής που θέλετε. Διαθέτει 5 επιλογές ταχύτητας και 2 επιλογές περιστροφής: δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. Ξεκινήστε με την επιλογή χαμηλότερης ταχύτητας και αυξήστε την ταχύτητα εάν χρειάζεται πατώντας το κουμπί +. Για να μειώσετε την ταχύτητα, πατήστε το κουμπί -.
- Πιέστε τη κεφαλή απαλά με κυκλικές πάνω από την περιοχή που πρόκειται να επεξεργαστείτε. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση και πλησιάστε προσεκτικά τη κεφαλή.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς, προτείνεται να ελέγχετε συχνά το αποτέλεσμα.
- Όταν τελειώσετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή τοποθετώντας ξανά το διακόπτη στη μεσαία θέση.
- Αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος μετά από κάθε χρήση και πριν καθαρίσετε ή αλλάξετε κεφαλές.

Συμβουλές

- Αποφύγετε τις προεπεξεργασίες σε λουτρά νερού και λουσιών, καθώς επηρεάζεται η επίδραση της κεφαλής.
- Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τις κεφαλές απευθείας στο δέρμα, καθώς μπορούν να αφαιρέσουν τη φυσική του προστασία.
- Ελέγξτε τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια κάθε χρήσης.
- Μετά τη χρήση συνιστάται η χρήση ενυδατικών κρέμων στις περιοχές που έχουν υποστεί θεραπεία.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν την καθαρίσετε.

- Καθαρίστε το σώμα της συσκευής με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και στεγνώστε το καλά. Προσέξτε να μην εισέλθει νερό στη συσκευή.
- Καθαρίστε τις κεφαλές με ένα βρεγμένο πανί και στεγνώστε καλά.
- Το καλώδιο πρέπει να καθαρίζεται πάντα με στεγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά.

Αποθήκευση

- Καθαρίστε τη συσκευή με το τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο και αφήστε την να στεγνώσει πριν την αποθηκεύσετε.
- Συνιστούμε την αρχική συσκευασία για την αποθήκευση της συσκευής εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό, καλά αεριζόμενο και ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συσκευή στη ταξιδιωτική θήκη.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Bamba PinkyCare 700 Perfect Nails

Παραπομπή προϊόντος: 04318

Προσαρμογές: Input 100-240 V~, 50/60 Hz, 0.3 A Max

Απόδοση: 30 V DC, 250 mA

Τροφοδοσία: 30 V DC, 250 mA, 7.5 W

Μπαταρία: mAh, 7,03 Wh

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία



7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά,

προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Ημερομηνία Αγοράς.....	Αρ. Απόδειξης.....
Τύπος Συσκευής:.....	
Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....	
Κατάστημα Πώλησης:.....	
Υπογραφή / Σφραγίδα	

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 101501

CECOTEC ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ TOOTH-CARE 1100 JET LIBERTY ΕΠΑΝΑΦ. 04314

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα