



Τηλεκοντρόλ Γκαραζόπορτας Novoferm Novotron 502

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΒΟΦΕΡΜ 502

1. Πάμε στον δέκτη, και πατάμε το οβαλ κουμπί. Θα εμφανιστεί το νούμερο 1 και θα αναβοσβήσει.
2. Πατάμε το κουμπί στο χειριστήριο για 2".
3. Θα αναβοσβήσει το κόκκινο φώς στην οθόνη , και μετά από λίγη ώρα, το νούμερο 1 θα σβήσει.
4. Το κοντρολάκι σας είναι έτοιμο.