



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Surface Precision EcoPower 10000 | Κωδικός: 101892/101865 | Μοντέλο: 04250/04251

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

### 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Η συσκευή είναι μόνο για οικιακή χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε επαγγελματικούς ή εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν παρουσιάζει ορατή ζημιά, δεν λειτουργεί σωστά ή έχει πέσει. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Σε περίπτωση που η συσκευή παρουσιάζει κάποια ζημιά ή δυσλειτουργία επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρομαγνητικά πεδία (κινητά τηλέφωνα, τηλεχειριστήρια κ.ο.κ). Θα μπορούσε να επηρεαστεί η ακρίβεια των μετρήσεων.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην εκθέτετε την συσκευή σε μεγάλες θερμοκρασίες, υγρασία, υγρά περιβάλλοντα ή άμεσο ηλιακό φως.
- Η μεγάλη θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε τη συσκευή να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση.
- Μην ρίξετε την συσκευή και μην χοροπηδάτε στην επιφάνεια ζύγισης.
- Μην στέκεστε στην επιφάνεια ζύγισης με βρεγμένα πόδια και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στεγνή πριν από τη χρήση.
- Μην στέκεστε την άκρη της ζυγαριάς.
- Μην χρησιμοποιείτε καυστικά ή λειαντικά καθαριστικά μέσα ώστε να καθαρίσετε την συσκευή, διότι μπορεί να φθείρουν την επιφάνειά του.
- Μην αφήνετε αυτή τη συσκευή δίπλα σε παιδιά και κατοικίδια χωρίς επίβλεψη και κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά τους για την αποφυγή πνιγμού.

### 2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. Οθόνη LCD
2. EcoPower κουμπί πίεσης
3. Επιφάνεια από γυαλί υψηλής
4. Κουμπί πίεσης μονάδας μέτρησης
5. Αισθητήρας ακριβείας

**Σημείωση:** Τα γραφικά που περιλαμβάνονται στις οδηγίες αυτές είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην ταιριάζουν απόλυτα με το προϊόν.

### 3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο κομμάτι ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.



#### 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εικ. 2

Τοποθετείστε την συσκευή σε μια σταθερή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια (αποφύγετε τα χαλιά). Το ανομοιόμορφο δάπεδο μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα της ζύγισης. Πατήστε απαλά το κουμπί, αυτό θα δημιουργήσει αυτόματα την μπαταρία. Περιμένετε έως ότου η οθόνη εμφανίσει την ένδειξη "0.0".

Η ζυγαριά θα απενεργοποιηθεί αυτόματα έπειτα από 1 λεπτό.

Σημείωση: Μην ανεβείτε στην ζυγαριά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "0.0".

Εικ.3

Ένδειξη σφάλματος:

"Err" υποδεικνύει υπερφόρτωση, όταν περισσότερα από 180 kg τοποθετηθούν στη ζυγαριά.

Εικ. 4

Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο της μπαταρίας δίπλα από τα ψηφία στην οθόνη, η ζυγαριά θα απενεργοποιηθεί αυτόματα έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα λόγω χαμηλής μπαταρίας. Απλώς πατήστε ξανά το κουμπί για να δημιουργήσετε περισσότερη ενέργεια.

Εικ. 5

Διακόπτης μονάδας:

Η οθόνη θα δείξει "Kg" ή "lb" κάτω από το εικονίδιο μπαταρίας, υποδεικνύοντας ποια μονάδα μέτρησης βάρους χρησιμοποιείται την δεδομένη στιγμή. Πιέστε τον διακόπτη μονάδας για να αλλάξετε από τη μία μονάδα στην άλλη.

Σημείωση: Η μονάδα μέτρησης πρέπει να αλλάξει πριν ανεβείτε στην ζυγαριά και όχι κατά τη διάρκεια της ζύγισης.

#### 7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 04250, 04251

Προϊόν: Surface Precision EcoPower 10000 Healthy White, Surface Precision EcoPower 10000 Healthy Black

Χωρητικότητα: 180 kg/ 396 lb

Μονάδες μέτρησης: kg-lb

Ελάχιστο βάρος: 8 kg

Επιφάνεια από γυαλί υψηλής αντοχής πάχους 5 mm.

Αυτόματη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Τεχνολογία χωρίς μπαταρία

Αυτόματος μηδενισμός/αυτόματη απενεργοποίηση

Ένδειξη υπερφόρτωσης/χαμηλής μπαταρίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

#### 8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών

που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε τη συσκευή σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....
Ημερομηνία Αγοράς.....
Τύπος Συσκευής:.....
Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:.....
Κατάστημα Πώλησης:.....
Υπογραφή / Σφραγίδα

**Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:**

**ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE**

**A Αμφιαράου 147, ΤΚ104 43, Σεπόλια, Αθήνα**

**T 2108213542**

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

**Κωδικός: 101892/101865**

**CECOTEC ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ SURFACE PRECISION ECO POWER 10000 HEALTHY ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΠΡΗ 04250**

**CECOTEC ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ SURFACE PRECISION ECO POWER 10000 HEALTHY ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΥΡΗ 04251**

**Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.**

**Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147**

**www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr**

**Κατασκευάζεται στην Κίνα**